

Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-213



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το HS-127W συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το

αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παράκκληση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-213 μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (30 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να επηρεάζονται από παρεμβολές που δημιουργούνται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: ενδεικτική λυχνία (1), πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (2), υποδοχή φορτιστή (3), δακτύλιο για το αυτί (4), ακουστικό (5) πλήκτρο έντασης ήχου (6) και μικρόφωνο (7).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με ένα συμβατό τηλέφωνο.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα.

Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Φορτιστές

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5 και DC-4.



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Nokia φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να

καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβή.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Πληροφορίες για τις μπαταρίες".

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι αναμμένη η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 2 ώρες.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία

ανάβει με πράσινο χρώμα.

Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και από την πρίζα.

Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού ήταν συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας πριν από τη φόρτιση, συνδέεται ξανά με το τηλέφωνο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 10 ώρες ή χρόνο αναμονής έως 400 ώρες.

Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε λεπτό και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική πράσινη λυχνία ανάβει. Το ακουστικό προσπαθεί να συνδεθεί με ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα.

Αντιστοίχιση του σετ μικρο φώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και το ακουστικό απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) έως

ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το ακουστικό από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με το τηλέφωνό σας. Σε ορισμένα τηλέφωνα, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.

Βασική χρήση

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Για τη χρήση του σετ ακουστικού-μικροφώνου με τον δακτύλιο, τοποθετήστε τον δακτύλιο στο σετ. Για να αφαιρέσετε τον δακτύλιο για το αυτί, τραβήξτε τον απαλά από το σετ μικροφώνου-ακουστικού (9).

Περάστε το δακτύλιο για το αυτί πίσω από το αυτί σας (10) και στρέψτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού προς το στόμα σας. Λυγίστε προσεκτικά τον δακτύλιο γύρω από το αυτί σας για την καλύτερη προσαρμογή του (11).

Για να αλλάξετε το ακουστικό, τραβήξτε το τρέχον ακουστικό και τοποθετήστε το νέο στην ίδια θέση.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά το τηλέφωνο όταν είναι συνδεδεμένο με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το ακουστικό), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε

όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε αυτό το πλήκτρο δύο φορές.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μετακινήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο έντασης ήχου στο κέντρο.

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα (το σετ ακουστικού-μικροφώνου θα απενεργοποιηθεί). Για

να μεταφέρετε ξανά την κλήση στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα (το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιείται).

Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για να διαγράψετε τις αντιστοιχίσεις από το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή για επαναφορά του σετ ακουστικού-μικροφώνου, απενεργοποιήστε το σετ και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό στο συμβατό τηλέφωνό σας, ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνο.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η

μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών

περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας είναι απλά κατ'

εκτίμηση και εξαρτάται από τις συνθήκες

δικτύου, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια που χρησιμοποιείται μια συσκευή για κλήσεις επηρεάζει το χρόνο αναμονής της. Παρομοίως, η διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν

μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού

ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού

απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.