

# Nokia Bluetooth auzina BH-213

---



## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HS-127W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0700

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkurai no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai iegūmumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Nokia izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

## Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth austiņu BH-213, varat veikt un saņemt zvanus, atrodoties ceļā.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

### Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumu starp saderīgām

ierīcēm, nelietojot kabelus. Tālrunim un austiņai nav jāatrodas redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.0 + EDR, kas nodrošina austiņu profilu 1.1 un brīvroku profilu 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

## Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas attēlotas titullapā: indikators (1), daudzfunkciju taustiņš (2), lādētāja savienotājs (3), auss cilpiņa (4), auss skaļrunis (5), skaļuma regulēšanas taustiņš (6) un mikrofons (7).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces

tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

## Lādētāji

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-4, AC-5 un DC-4.



**Uzmanību!** Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

## Akumulatora uzlādēšana

Pirms akumulatora lādēšanas uzmanīgi izlasiet sadaļu "Informācija par akumulatoriem".

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā deg sarkanais indikators un austiņu nevar lietot. Akumulatora pilnīga uzlāde var ilgt līdz 2 stundām.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Ja austiņa pirms uzlādes bija savienota ar tālruni, tā savienojumu atjauno.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 10 stundām sarunu laika vai līdz 400 stundām gaidīšanas režīmā.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa reizi minūtē iepīkstas un lēni mirgo sarkans indikators.

## Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 sekundes. Austiņa iepīkstas, un iedegas zaļš indikators. Austiņa mēģina izveidot savienojumu ar pārī savienoto tālruni.

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 5 sekundes. Austiņa iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

## Austiņas savienošana pārī

1. Pārlicinieties, vai tālrunis ir ieslēgts, bet austiņa – izslēgta.

2. Nospiediet un turiet (apmēram 5 sekundes) daudzfunkciju taustiņu, līdz sāk ātri mirgot zaļš indikators.
3. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu.
5. Ievadiet patentatslēgu **0000**, lai austiņu savienotu pārī ar tālruni un izveidotu savienojumu. Dažos tālrunos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī.

Kad austiņa ir savienota ar tālruni un gatava lietošanai, lēnām mirgo zaļš indikators.

## Pamatdarbības

---

### Austiņas uzlikšana uz auss

Lai lietotu auss cilpiņu, pievienojiet to austiņai (8). Lai auss cilpiņu noņemtu, viegli izvelciet to no austiņas (9).

Aizlieciet auss cilpiņu aiz auss (10) un pāvērsiet austiņu pret muti. Uzmanīgi salieciet auss cilpiņu ap ausi, līdz tā ir piemērotā pozīcijā (11).

Lai nomainītu polsteri, noņemiet to no auss skaļruņa un uzlieciet jauno polsteri tajā pašā pozīcijā.

## **Zvanīšana**

Lai veiktu zvanu, izmantojiet tālruni tāpat kā parasti, kad tam ir pievienota austiņa.

Lai atkārtoti izsauktu pēdējo sastādīto numuru (ja tālrunis nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), divreiz nospiediet daudzfunkciju taustiņu, kad netiek veikts zvans.

Lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi (ja tālrunis nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu, kad netiek veikts zvans. Veiciet darbības, kas aprakstītas tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet daudzfunkciju

taustiņu. Lai atteiktu zvanu, nospiediet šo taustiņu divreiz.

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu, bīdīet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu, īsi nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vidū.

Lai sarunu pārslēgtu no austiņas uz saderīgu tālruni, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu (austiņa izslēdzas). Lai sarunu pārslēgtu atpakaļ uz austiņu, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu (austiņa ieslēdzas).

## **Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana**

Lai austiņā izdzēstu pārī savienotās ierīces vai atjaunotu sākotnējos uzstādījumus, izslēdziet austiņu un

nospiediet un ilgāk nekā 8 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu.

## Problēmu novēršana

Ja nevarat austiņu savienot ar saderīgu tālruni, pārliecinieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta un savienota pāri ar šo tālruni.

## Informācija par akumulatoriem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatorus tikai ar Nokia apstiprinātiem lādētājiem šai ierīcei. Neapstiprināta lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal

pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi

var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Nelietojiet bojātu lādētāju.



**Svarīgi!** Akumulatora lietošanas laiks, kas paredzēts

sarunām un gaidīšanas režīmam, ir norādīts tikai aptuveni un ir atkarīgs no tīkla stāvokļa, izmantotajām funkcijām, akumulatora vecuma un stāvokļa, temperatūras, kādai tiek pakļauts akumulators, un daudziem citiem faktoriem. Kopējais zvaniem izmantotais laiks ietekmē ierīces gaidīšanas režīma laiku. Sarunu laiku ietekmē kopējais laiks, kad ierīce ir ieslēgta un kad tā atrodas gaidīšanas režīmā.

## Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek sasalpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai



temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



### **Atbrīvošanās**

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai

iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un

akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).