

شاحن Nokia عبر منفذ USB (CA-100)

يسمح لك الشاحن بشحن بطاريات أجهزة Nokia من خلال منفذ USB بكمبيوتر متوافق.

برجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الشاحن. وكذلك برجاء قراءة دليل استخدام جهاز Nokia المستخدم، والذي من شأنه توفير معلومات هامة تتعلق بالأمان والصيانة. وأيضاً قراءة دليلي المستخدم للكمبيوتر ولنظام التشغيل. يرجى مراجعة موقع الويب www.nokia.com/support أو موقع ويب شركة Nokia الخاص ببلدك للحصول على أحدث الإصدارات من دليل المستخدم والمعلومات الإضافية.

يمكن توصيل الشاحن بمنفذ توصيل شاحن ٢.٠ مم بجهاز Nokia متوافق. لشحن بطارية جهاز Nokia من الكمبيوتر، انزع الغطاء من أعلى الشاحن. ثم صل الشاحن في منفذ USB الموجود بالكمبيوتر كما هو موضح في دليلي المستخدم للكمبيوتر ولنظام التشغيل. تأكد من تشغيل الكمبيوتر. إذا

كانت بطارية جهاز Nokia فارغة. فقد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى تبدأ عملية الشحن. يتوقف الشحن عند دخول الكمبيوتر في وضع الاستعداد أو وضع حالة السبات أثناء الشحن. بعد اكتمال الشحن. افصل قابس الشاحن من جهاز Nokia. وتؤدي عملية شحن بطارية الجهاز من الكمبيوتر إلى زيادة الطلب على الطاقة الموجودة ببطارية الكمبيوتر وبالتالي تقصير عمر البطارية.

لفصل الشاحن من الكمبيوتر. اتبع الإجراءات الموجودة في دليلي المستخدم للكمبيوتر ولنظام التشغيل.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حالة ابتلال الجهاز، جففه تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. حتى لا تتلف مكوناته الإلكترونية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يمنع التشغيل الاعتيادي.

العربية

في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطأان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي www.nokia.com.



© 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.