

Зарядно устройство Nokia за USB порт (CA-100)

Зарядното устройство ви позволява да заредите батерията на вашето устройство Nokia чрез USB порт на съвместим компютър.

Прочетете ръководството за потребителя внимателно, преди да използвате зарядното устройство. Също така прочетете ръководството за устройството Nokia, в което е дадена важна информация за безопасност и поддръжка, както и ръководствата за потребителя на компютъра и операционната система. Потърсете на адрес www.nokia.com/support или в уебсайта на Nokia за вашата държава последната версия на ръководството за потребителя и допълнителна информация.

Куплунгът на зарядното устройство може да се включи в 2,0-милиметров конектор за зарядно устройство на съвместимо устройство Nokia.

За да заредите батерията на вашето устройство Nokia от компютъра, свалете капачката от горната част на зарядното устройство, поставете зарядното устройство в USB порта на компютъра, съгласно указанията в ръководствата на потребителя за вашия компютър и операционна система, след което поставете куплунга на зарядното устройство в конектора за зарядно устройство на Nokia. Уверете се, че компютърът е включен. Ако батерията на устройството Nokia е празна, може да отнеме няколко минути, преди да започне зареждането. Ако по време на зареждане компютърът мине в режим на готовност или "заспиване", зареждането може да спре. След зареждането изключете куплунга на зарядното устройство от устройството Nokia. Зареждането на батерията на устройството чрез компютъра увеличава разхода на компютърната батерия и намалява живота ѝ.

За да изключите зарядното устройство от компютъра, продължете съгласно указанията в ръководствата за потребителя на компютъра и операционната система.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, поставете се да го изсушите напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Неговите електронни компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства и да деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боята може да попречи на нормалната му работа.

Ако продуктът не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.





Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Всички права запазени.