

Nokia Oplader via USB-port (CA-100)

Med denne oplader kan du oplade Nokia-enhedens batteri via USB-porten på en kompatibel computer.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager opladeren i brug. Læs også brugervejledningen til din Nokia-enhed, som indeholder vigtige sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger, samt brugervejledningerne til din pc og operativsystemet. Besøg www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-websted for at få den seneste version af denne brugervejledning samt yderligere oplysninger.

Opladerstikket kan tilsluttes et 2,0 mm opladerstik på en kompatibel Nokia-enhed.

Hvis du vil oplade batteriet til Nokia-enheden fra computeren, skal du fjerne hættten øverst på opladeren, indsætte opladeren i computerens USB-port, som vist i computerens og operativsystemets brugervejledninger, og indsætte opladerstikket i stikket på Nokia-enheden. Sørg for, at computeren er tændt. Hvis Nokia-enhedens batteri

er løbet helt tør for strøm, kan det tage et par minutter, inden opladningen starter. Hvis pc'en går i standby eller i dvale under opladningen, kan opladningen blive afbrudt. Efter opladningen tages opladerstikket ud af Nokia-enheden. Når enhedens batteri oplades fra pc'en, øges brugen af pc-batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Når du tager USB-stikket ud, skal du følge instruktionerne i brugervejledningerne til pc'en og operativsystemet.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige dens elektroniske komponenter.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.