

Nokia USB-Ladekabel CA-100

Mit dem Ladekabel können Sie den Akku Ihres Nokia Geräts über den USB-Anschluss eines kompatiblen Computers laden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Ladekabel in Gebrauch nehmen. Darüber hinaus sollten Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrem Nokia Gerät mit wichtigen Informationen zur Sicherheit und Wartung sowie die Bedienungsanleitung zum Computer und Betriebssystem lesen. Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support oder den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Der Stecker des Ladekabels wird in den 2-mm-Ladeanschluss eines kompatiblen Nokia Geräts gesteckt.

Um den Akku in Ihrem Nokia Gerät über den Computer zu laden, entfernen Sie die Kappe an dem einen Ende des Ladekabels und stecken das Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers (Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung zu Ihrem Computer und dem verwendeten

Betriebssystem). Stecken Sie anschließend den anderen Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss des Nokia Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist. Wenn der Akku des Nokia Geräts leer ist, wird der Ladevorgang möglicherweise erst nach einigen Minuten gestartet. Schaltet der Computer während des Ladevorgangs in den Bereitschafts- oder Schlafmodus, wird der Ladevorgang unter Umständen unterbrochen. Ist der Akku geladen, ziehen Sie den Ladestecker aus dem Nokia Gerät. Durch das Laden des Geräteakkus über den Computer wird der Akku des Computers stärker beansprucht und die Betriebsdauer des Computerakkus verkürzt.

Um das Ladekabel vom Computer zu entfernen, gehen Sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Computer und Betriebssystem vor.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Seine elektronischen Komponenten können beschädigt werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Eco Declaration zum Produkt oder den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.