

Nokia USB-laturi CA-100

Tämän laturin avulla voit ladata Nokia-laitteesi akun yhteensopivan tietokoneen USB-portin kautta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laturin käyttöä. Lue myös Nokia-laitteen käyttöopas, jossa on tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja, sekä tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöoppaat.

Käyttöoppaan viimeisin versio ja lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Laturin pistoke voidaan kytkeä yhteensopivan Nokia-laitteen 2,0 mm:n laturiliitäntään.

Kun haluat ladata Nokia-laitteen akun tietokoneesta, irrota laturin yläpäässä oleva suojus, kytke laturi tietokoneen USB-porttiin tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti ja kytke laturin pistoke Nokia-laitteen laturiliitäntään. Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta. Jos Nokia-laitteen akku on tyhjä, latauksen käynnistyminen voi kestää useita minuutteja. Jos tietokone

siirtyy valmius- tai lepotilaan latauksen aikana, lataaminen voi keskeytyä. Irrota laturin pistoke Nokia-laitteesta latauksen jälkeen. Laitteen akun lataaminen tietokoneesta lisää tietokoneen akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Kun haluat irrottaa laturin tietokoneesta, toimi tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.