

מטען NOKIA CA-100 דרך יציאת USB

בעזרת מטען זה תוכל להטעין את סוללת מכשיר ה-Nokia שלך דרך יציאת USB של מחשב תואם.

קרא מדריך למשתמש זה בקפידה לפני השימוש בכבל. בנוסף עליך לקרוא גם את המדריך למשתמש של מכשיר Nokia שברשותך, אשר נותן מידע בטיחות חשוב ומידע לתחזוקה, ואת מדריכי ההפעלה למחשב ולמערכת ההפעלה. להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

את מחבר המטען ניתן לחבר אל שקע מטען בן 2.0 מ"מ של מכשיר Nokia. כדי להטעין את הסוללה של מכשיר Nokia מהמחשב, הסר את הכיסוי הנמצא בצד העליון של המטען, חבר את המטען אל יציאת ה-USB

שבמחשב שלך, על פי ההוראות שבמדריכי ההפעלה למחשב והוראות ההפעלה, והכנס את מחבר המטען אל שקע המטען שבמכשיר Nokia. ודא שהמחשב פתוח. אם הסוללה של מכשיר Nokia ריקה, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד להתחלת הטעינה. אם המחשב עובר למצב המתנה או הדממה במהלך הטעינה, ייתכן שהטעינה תופסק. לאחר הטעינה, שחרר את מחבר הטעינה ממכשיר Nokia. טעינת סוללת המכשיר מהמחשב מעלה את צריכת החשמל בסוללת המחשב ומקטינה את משך חייה.

כדי לשחרר את מחבר ה-USB מהמחשב, המשך על פי ההנחיות במדריכים למשתמש של המחשב ומערכת ההפעלה.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

עברית

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. הרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.

- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
אם המכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. למידע נוסף עיין ב- Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.



יורוקום

נציגת NOKIA בישראל