

Caricabatterie via Porta USB Nokia (CA-100)

Il caricabatterie via porta USB consente di caricare la batteria di un telefono cellulare compatibile Nokia utilizzando la porta USB di un PC compatibile.

Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente questo manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare Nokia compatibile che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione, oltre ai manuali d'uso del PC compatibile e del sistema operativo utilizzati. Per richiedere la versione più recente del manuale d'uso e per ottenere maggiori informazioni, visita il sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support o il sito Web di Nokia del tuo paese.

È possibile inserire la spina del caricabatterie nel connettore di ricarica da 2,0 mm di un telefono cellulare compatibile Nokia.

Per caricare la batteria del telefono cellulare Nokia da un PC compatibile, rimuovere la protezione dalla parte superiore del caricabatterie, collegare il caricabatterie alla porta USB del PC compatibile seguendo le istruzioni

fornite nei manuali d'uso del computer compatibile e del sistema operativo ed infine inserire la spina del caricabatterie nel connettore di ricarica sul telefono cellulare Nokia. Verificare che il PC compatibile sia acceso. Se la batteria del telefono cellulare Nokia è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che l'operazione di caricamento abbia inizio. Se il PC compatibile passa in modalità standby, l'operazione di caricamento potrebbe interrompersi. Una volta completata la ricarica, scollegare la spina del caricabatterie dal telefono cellulare Nokia compatibile. Il caricamento della batteria del telefono cellulare Nokia dal PC compatibile comporta un consumo maggiore e riduce l'autonomia della batteria stessa.

Per scollegare il caricabatterie dal PC compatibile, seguire le istruzioni fornite nei manuali d'uso del PC e del sistema operativo.

Precauzioni e manutenzione


Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedire il funzionamento corretto dei meccanismi.

In caso di malfunzionamento del caricabatterie, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.





La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.