

Nokia USB lādētājs (CA-100)

Šis lādētājs ļauj uzlādēt Nokia ierīces akumulatoru, izmantojot saderīga datora USB portu.

Pirms lādētāja lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Iepazīstieties arī ar savas Nokia ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir norādīta svarīga informācija par drošību un apkopi, kā arī ar sava datora un operētājsistēmas lietotāja rokasgrāmatu. Jaunāko lietotāja rokasgrāmatas versiju un papildinformāciju meklējiet Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Lādētāja kontaktdakšu var pievienot saderīgas Nokia ierīces 2,0 mm lādētāja savienotājam.

Lai Nokia ierīci uzlādētu, izmantojot datoru, noņemiet lādētāja uzgali, pievienojiet lādētāju datora USB portam, kā tas norādīts datora un operētājsistēmas lietotāja rokasgrāmatā, un ievietojiet lādētāja kontaktdakšu Nokia ierīces lādētāja savienotājā. Pārliedzinieties, vai dators ir ieslēgts. Ja Nokia ierīces akumulators ir tukšs, uzlāde, iespējams, tiks

sākta pēc vairākām minūtēm. Ja uzlādes laikā dators pāriet gaidstāves vai hibernācijas režīmā, uzlāde var tikt apturēta. Pēc uzlādes pabeigšanas atvienojiet lādētāja kontaktdakšu no Nokia ierīces. Ierīces akumulatora lādēšana, izmantojot datoru, patērē datora akumulatora enerģiju, un samazinās akumulatora lietošanas laiks.

Lai lādētāju atvienotu no datora, rīkojieties, kā norādīts datora un operētājsistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek samērcēta, ļaujiēt tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabāji ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojāti tās elektroniskie komponenti.
- Neglabāji ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargāji ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.