

Nokia-lader via USB-poort (CA-100)

Met de lader kunt u de batterij van uw Nokia-apparaat opladen via de USB-poort van een compatibele computer.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de lader gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor het Nokia-apparaat (met belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud) en de handleidingen voor de computer en het besturingssysteem. Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding en aanvullende informatie.

De plug van de lader kan in een laderconnector van 2,0 mm van een compatibel Nokia-apparaat worden gestoken.

Als u de batterij van uw Nokia-apparaat via de computer wilt opladen, verwijdt u het kapje van de bovenkant van de lader, steekt u de lader in de USB-poort van de computer, zoals aangegeven in de gebruikershandleidingen voor de computer en het besturingssysteem. Vervolgens steekt u de plug van de lader in de laderconnector van het

Nokia-apparaat. Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld. Als de batterij van het Nokia-apparaat leeg is, kan het enkele minuten duren voordat het opladen begint. Het opladen kan stoppen als de computer in de stand-by modus of slaapstand wordt geschakeld. Haal na het opladen de plug van de lader uit het Nokia-apparaat. Het opladen van de batterij van het apparaat door de computer verhoogt de belasting op de batterij van de computer en verkort hierdoor de levensduur.

Voor het ontkoppelen van de lader van de computer volgt u de instructies in de gebruikershandleidingen voor de computer en het besturingssysteem.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het product niet goed werkt.



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.