

Ładowarka USB Nokia CA-100

Ta ładowarka umożliwia ładowanie baterii urządzeń Nokia przez port USB kompatybilnego komputera.

Przed użyciem ładowarki uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj też instrukcję obsługi urządzenia Nokia, zwracając szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji. Zapoznaj się również z instrukcjami obsługi komputera i jego systemu operacyjnego. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji i dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support lub na lokalnej stronie internetowej firmy Nokia.

Wtyczkę ładowarki można włożyć do 2-milimetrowego gniazda w kompatybilnym urządzeniu Nokia.

Aby ze swojego komputera naładować baterię urządzenia Nokia, zdejmij nasadkę z górnej części ładowarki, podłącz ładowarkę do portu USB komputera w sposób opisany w instrukcjach obsługi komputera i jego systemu operacyjnego, po czym włóż wtyczkę ładowarki do jej złącza

w urządzeniu Nokia. Sprawdź, czy komputer jest włączony. Jeśli bateria urządzenia Nokia jest całkowicie rozładowana, proces ładowania może zacząć się dopiero po upływie kilku minut. Jeśli w czasie ładowania komputer przejdzie w tryb gotowości lub uśpienia, proces ładowania może zostać przerwany. Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę ładowarki ze złącza w urządzeniu Nokia. Ładowanie baterii urządzenia z komputera zwiększa zapotrzebowanie na czerpaną z jego baterii energię i skraca żywotność tej baterii.

O tym, jak odłączyć ładowarkę od komputera, przeczytasz w instrukcjach obsługi komputera i jego systemu operacyjnego.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia należy poczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Kurz i brud mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne urządzenia.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność podzespołów elektronicznych i spowodować odkształcenie lub nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.





Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji znajdziesz w dołączonej do produktu deklaracji dotyczącej ochrony środowiska lub w internetowej witrynie www.nokia.com.pl.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.