

Încărcător Nokia prin port USB (CA-100)

Acest încărcător vă permite să încărcați acumulatorul aparatului Dvs. Nokia prin portul USB al unui calculator compatibil.

Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți cu atenție acest ghid de utilizare. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului Dvs. Nokia, ce furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea, precum și ghidul de utilizare al calculatorului și al sistemului Dvs. de operare. Accesați www.nokia.com/support sau site-ul Dvs. Internet Nokia local pentru ultima versiune a ghidului de utilizare și pentru informații suplimentare.

Conectorul de încărcare poate fi introdus într-o mufă de încărcare de 2,0 mm a unui aparat Nokia compatibil.

Pentru a încărca acumulatorul aparatului Dvs. Nokia de pe calculator, scoateți capacul din partea superioară a încărcătorului, conectați încărcătorul la portul USB al calculatorului Dvs. conform instrucțiunilor din ghidurile de utilizare ale calculatorului și sistemului Dvs. de operare și

introduceți conectorul încărcătorului în mufa de încărcare de pe aparatul Nokia. Asigurați-vă că ați pornit calculatorul. Dacă acumulatorul aparatului Nokia este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când începe încărcarea. Este posibil ca încărcarea aparatului să se întrerupă în cazul în care calculatorul trece în modul de așteptare sau de veghe în timpul încărcării. După terminarea încărcării, deconectați conectorul încărcătorului de la aparatul Nokia. Încărcarea acumulatorului aparatului de la calculator solicită suplimentar acumulatorul calculatorului și reduce durata necesară până la o nouă încărcare a acestuia din urmă.

Pentru a deconecta încărcătorul de la calculator, procedați conform instrucțiunilor cuprinse în ghidurile de utilizare ale calculatorului și sistemului Dvs. de operare.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Componentele sale electronice s-ar putea defecta.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice și pot deforma sau topi anumite piese din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate împiedica o funcționare corectă.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.





Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

© 2006 Nokia. All rights reserved.