

Polnilnik Nokia z vtičem USB (CA-100)

Polnilnik omogoča polnjenje baterije v vaši napravi Nokia prek vrat USB združljivega računalnika.

Pred uporabo polnilnika natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo naprave Nokia, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, ter priročnika za uporabo računalnika in njegovega operacijskega sistema. Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia boste našli najnovejšo različico tega priročnika in dodatne informacije.

Vtič polnilnika lahko vtaknete v 2,0-milimetrsko vtičnico za polnilnik na združljivi napravi Nokia.

Baterijo naprave Nokia polnite iz računalnika tako, da odstranite pokrovček z vrha polnilnika, priključite polnilnik na računalnikova vrata USB, kot je razloženo v priročniku za uporabo računalnika in operacijskega sistema, ter vtaknite vtič polnilnika v vtičnico za polnilnik na napravi Nokia. Računalnik mora biti vklopljen. Če je baterija v napravi

Nokia prazna, lahko traja nekaj minut, preden se začne polnjenje. Polnjenje se lahko ustavi, če računalnik preide v stanje pripravljenosti ali mirovanja. Ko se polnjenje konča, odstranite vtič polnilnika iz naprave Nokia. Polnjenje baterije mobilne naprave iz računalnika porablja več energije računalnikovega akumulatorja in skrajšuje njegov čas delovanja. Ko odklapljate polnilnik z računalnika, ravnajte po navodilih v priročnikih za uporabo računalnika in operacijskega sistema.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmōčite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni elektronski deli bi se lahko poškodovali.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.

Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.