

Nokia Laddare för USB-port (CA-100)

Med den här laddaren kan du ladda din Nokia-enhet via USB-porten på en kompatibel dator.

Läs igenom den här användarhandboken noggrant innan du använder laddaren. Läs även användarhandboken till Nokia-enheten – den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll – och användarhandböckerna till datorn och operativsystemet. På www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats hittar du den senaste versionen av den här handboken samt ytterligare information.

Laddarens stickpropp kan anslutas till en laddningskontakt på 2,0 mm på en kompatibel Nokia-enhet.

När du ska ladda batteriet på en Nokia-enhet via datorn tar du bort locket från laddarens överdel och ansluter laddaren till USB-porten på datorn enligt anvisningarna i användarhandböckerna till datorn och operativsystemet. Anslut sedan laddarens stickpropp till laddningskontakten på Nokia-enheten. Kontrollera att datorn är

påslagen. Om Nokia-enhetens batteri är urladdat kan det dröja flera minuter innan laddningen startar. Om datorn övergår i vänte- eller viloläge under laddningen kan laddningen avbrytas. När batteriet är laddat kopplar du bort laddarens stickpropp från Nokia-enheten. När enhetens batteri laddas via datorn belastas datorbatteriets kapacitet och dess livslängd förkortas.

När du vill koppla bort laddaren från datorn följer du anvisningarna i användarhandböckerna till datorn och operativsystemet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för små barn.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. Enhetens elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande eller starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU måste produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information finns i miljödeklarationen eller i landsspecifik information på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.