

USB Bağlantı Noktalı Nokia Şarj Cihazı (CA-100)

Şarj cihazı Nokia cihazı bataryasını uyumlu bilgisayarın USB bağlantı noktasıyla şarj etmenize izin verir.

Şarj cihazını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca Nokia cihazınızın, önemli güvenlik ve bakım bilgileri içeren kullanım kılavuzu ile bilgisayarınızın ve işletim sisteminin kullanım kılavuzlarını da okuyun. Kullanım kılavuzunun en son sürümü ve ek bilgiler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi kontrol edin.

Şarj cihazı fişi, uyumlu bir Nokia cihazının 2,0 mm'lik şarj cihazı konektörüne takılabilir.

Nokia cihazınızın bataryasını bilgisayarınızdan şarj etmek için, şarj cihazının üstündeki kapağı kaldırın, bilgisayarınızın ve işletim sisteminizin kullanım kılavuzlarında açıklandığı şekilde bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına şarj cihazını takın ve şarj cihazı fişini Nokia cihazının şarj cihazı konektörüne takın. Bilgisayarın açık olduğundan emin olun.

Nokia cihazının bataryası boşsa, şarj işlemine başlanması birkaç dakika sürebilir. Şarj sırasında bilgisayar bekleme veya uyku moduna girerse, şarj işlemi durabilir. Şarj işlemi bittikten sonra, şarj cihazı fişinin Nokia cihazıyla olan bağlantısını kesin. Cihaz bataryasının bilgisayardan şarj edilmesi bilgisayar pilinin gücünü tüketir ve ömrünü azaltır.

Şarj cihazını bilgisayardan çıkarmak için, bilgisayarınızın ve işletim sisteminizin kullanım kılavuzlarında açıklandığı şekilde devam edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurummasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün gerektiği gibi çalışmıyorsa, ürünü hizmet için en yakın yetkili servise götürün.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde olan ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.