

كابل التوصيل والشحن Nokia CA-126

عن طريق استخدام هذا الكابل، يمكنك نقل البيانات ومزامنتها بين الكمبيوتر المتوافق وجهاز Nokia. يمكنك أيضاً استخدام الكابل لشحن البطارية في جهاز Nokia المتوافق من الكمبيوتر في الوقت نفسه.

يحتوي الكابل على قابس USB في أحد طرفيه وقابس شاحن Nokia مقاس ٢,٠ مم وقابس Nokia micro-USB في الطرف الآخر. تعتمد الوظائف المتوفرة عند استخدام الكابل على جهاز Nokia وبرامج الكمبيوتر التي تستخدمها معه (على سبيل المثال، Nokia PC Suite).

يدعم قابس USB معدلات نقل البيانات المعروفة في مواصفات USB. الإصدار ٢,٠.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الكابل. اقرأ أيضاً دليل مستخدم جهاز Nokia والكمبيوتر ونظام التشغيل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي.

قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. احتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.

نقل البيانات أو مزامنتها

لاستخدام الكابل لنقل البيانات أو مزامنتها، صل قابس USB بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر، وصل قابس micro-USB بموصل micro-USB بجهاز Nokia المتوافق.

بعد نقل البيانات أو مزامنتها، افصل الكابل من جهاز Nokia ومن الكمبيوتر.

شحن بطارية من الكمبيوتر

لشحن بطارية جهاز Nokia من الكمبيوتر، صل قابس USB بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر، ثم صل قابس الشاحن مقاس ٢.٠ مم بموصل الشاحن مقاس ٢.٠ مم أو قابس micro-USB بموصل الشاحن micro-USB الموجود بجهاز Nokia المتوافق. طبقاً لنوع موصل الشاحن، في حالة توصيل قابس الشاحن مقاس ٢.٠ مم بأحد الأجهزة وقابس micro-USB بجهاز آخر في الوقت نفسه، فسيتم شحن الجهاز الموجود به موصل micro-USB أولاً.

تأكد أن الكمبيوتر في وضع التشغيل. في حالة دخول الكمبيوتر في وضع الاستعداد أو وضع السبات أثناء الشحن. فسيتم إيقاف الشحن. وتؤدي عملية شحن الجهاز من الكمبيوتر إلى زيادة استهلاك الطاقة من بطارية الكمبيوتر وبالتالي تقليل عمر البطارية.

بعد شحن البطارية. افصل الكابل من جهاز Nokia ومن الكمبيوتر.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن التكثف والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل. اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو منسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.



التخلص من المنتج

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم. انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 © . كافة الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.