

Nokia uzlādes savienotājkabelis CA-126

Izmantojiet šo kabeli, lai pārsūtītu un sinhronizētu datus saderīgā datorā un Nokia ierīcē. Vienlaikus varat šo kabeli izmantot, lai no datora uzlādētu saderīgas Nokia ierīces akumulatoru.

Šī kabeļa vienā galā ir USB kontakts, bet otrā – 2,0 mm Nokia lādētāja kontakts un Nokia micro USB kontakts. Kabeļa lietošanas laikā pieejamās funkcijas ir atkarīgas no jūsu Nokia ierīces un izmantotās datora programmatūras (piem., Nokia PC Suite).

USB kontakts nodrošina datu pārsūtīšanas apjomu, kas noteikts USB specifikācijas versijai 2.0.

Pirms kabeļa lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī savas Nokia ierīces, datora un operētājsistēmas rokasgrāmatas. Papildinformāciju sk. www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Datu pārsūtīšana vai sinhronizēšana

Lai kabeli izmantotu datu pārsūtīšanai vai sinhronizēšanai, pievienojiet USB kontaktu datora USB portam, bet micro USB kontaktu pievienojiet saderīgās Nokia ierīces micro USB savienotājam.

Pēc datu pārsūtīšanas vai sinhronizēšanas atvienojiet kabeli no Nokia ierīces un datora.

Akumulatora uzlāde no datora

Lai no datora uzlādētu Nokia ierīces akumulatoru, pievienojiet USB kontaktu datora USB portam un atkarībā no saderīgās Nokia ierīces lādētāja savienotāja veida 2,0 mm lādētāja kontaktu — 2,0 mm lādētāja savienotājam vai arī micro USB kontaktu ierīces micro USB lādētāja savienotājam. Ja vienlaikus pievienojat 2,0 mm lādētāja savienotāju vienai ierīcei un micro USB kontaktu — citai ierīcei, tad vispirms tiek uzlādēta micro USB savienotājam pievienotā ierīce.

Pārļecinieties, vai dators ir ieslēgts. Ja uzlādes laikā dators pāriet gaidstāves vai hibernācijas režīmā, uzlāde var tikt pārtraukta. Ierīces akumulatora lādēšana, izmantojot datoru, patērē datora akumulatora enerģiju, kā arī saīsina akumulatora lietošanas laiku.

Pēc uzlādes atvienojiet kabeli no Nokia ierīces un datora.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek samērcēta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

- Neglabāji ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargāji ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.

Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par

novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.