

## Kabel zasilający do transmisji danych Nokia CA-126

Kabel ten służy do przesyłania i synchronizacji danych między kompatybilnym komputerem i urządzeniem Nokia. Można go jednocześnie używać do ładowania baterii w kompatybilnym urządzeniu Nokia, czerpiąc potrzebną do tego energię bezpośrednio z komputera.

Na jednym końcu tego kabla jest wtyczka USB, a na drugim 2-milimetrowa wtyczka ładowania i wtyczka Nokia micro-USB. Funkcje, które mogą być dostępne w połączeniu tym kablem, zależą zarówno od urządzenia Nokia, jak i od oprogramowania komputera (chodzi tu na przykład o pakiet programów Nokia PC Suite).

Wtyczka USB umożliwia przesyłanie danych z szybkością określoną w specyfikacji USB, wersja 2.0.

Przed użyciem tego kabla uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zajrzyj również do instrukcji obsługi urządzenia Nokia, komputera i jego systemu operacyjnego. Więcej informacji szukaj pod adresem [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ten product może zawierać drobne części. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.

## **Transfer lub synchronizacja danych**

Aby użyć tego kabla do przesyłania lub synchronizacji danych, włóż jego wtyczkę USB do portu USB komputera, a wtyczkę micro-USB włóż do złącza micro-USB w swoim kompatybilnym urządzeniu Nokia.

Po zakończeniu transferu lub synchronizacji danych odłącz kabel od urządzenia Nokia i od komputera.

## **Ładowanie baterii prądem z komputera**

Aby z komputera naładować baterię urządzenia Nokia, włóż wtyczkę USB do portu USB komputera i – w zależności od typu złącza ładowarki w urządzeniu Nokia – podłącz do niego 2-milimetrową wtyczkę ładowania lub wtyczkę micro-USB. Jeśli do jednego urządzenia podłączysz 2-milimetrową wtyczkę ładowania, a do drugiego podłączysz

w tym samym czasie wtyczkę micro-USB, to najpierw ładowana będzie bateria w urządzeniu ze złączem micro-USB.

Sprawdź, czy komputer jest włączony. Jeśli w trakcie ładowania komputer przejdzie w stan hibernacji lub wstrzymywania systemu, to ładowanie może zostać przerwane. Proces ładowania baterii urządzenia prądem z komputera zwiększa pobór energii czerpanej z baterii komputera i skraca jej żywotność.

Po zakończeniu ładowania odłącz kabel od urządzenia Nokia i od komputera.

## **Eksplatacja i konserwacja**

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne

powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia należy poczekać, aż całkowicie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować

uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



### **Pozbywanie się urządzenia**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt

ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej [www.nokia.com.pl](http://www.nokia.com.pl).

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.