

Savienojumu pārvalde

Lietotāja rokasgrāmata

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

1.0. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	4	4. Rīki un uzstādījumi	9
2. Darba sākšana	5	Ikmēneša informācijas apskate	
Galvenais skats.....	5	par savienojumiem.....	9
3. Kontakti un ziņas	7	Savienojuma uzstādījumi	9
Kontakti	7	Savienojumu profilu pārvaldība.....	9
Ziņas.....	7	Datu savienojuma uzstādījumi.....	10
Ziņas rakstīšana un sūtīšana	7	Automātisks savienojums	10
Ziņas skatīšana un atbildes		Savienojuma atļaušana	
sūtīšana.....	8	viesabonēšanas laikā.....	11
Ziņu dzēšana	8	WLAN/Wi-Fi profili.....	11
		Programmatūras atjaunināšanas	
		uzstādījumi.....	11
		Tīkla uzstādījumi.....	12
		PIN koda uzstādījumi	12
		Valodas vai skata	
		informācijas maiņa	13

1. Ievads

Izmantojot programmu Savienojumu pārvalde, varat piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem un norādīt interneta savienojuma uzstādījumus, kad datoram ir pievienots Nokia interneta spraudnis.

Programma tiek instalēta datorā, kad pirmoreiz lietojat Nokia interneta spraudni. Plašāku informāciju sk. Nokia interneta spraudņa īsajā pamācībā.

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Izlasiet arī Nokia interneta spraudņa īso pamācību, kā arī tā datora, operētājsistēmas un jebkuras programmatūras lietotāja rokasgrāmatu, ko darbināsīt, izmantojot ar Nokia interneta spraudni uzstādīto interneta savienojumu.

Plašāku informāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Pirms šajā rokasgrāmatā aprakstīto interneta pakalpojumu lietošanas sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām.

2. Darba sākšana

Lai atvērtu programmu Savienojumu pārvalde, pievienojiet Nokia interneta spraudni datora USB portam vai operētājsistēmā startējiet programmu, kā parasti (piemēram, operētājsistēmā Microsoft Windows XP izvēlieties Sākt > Programmas > Nokia > Nokia Internet Modem (Nokia interneta modems) > Nokia Internet Modem (Nokia interneta modems)). Tiek parādīts galvenais programmas skats.

■ Galvenais skats

Galvenajā skatā ir redzams izmantotā pakalpojumu sniedzēja nosaukums, mobilā tīkla veids (piem., 3.5G) un pašreizējais pakalpojumu sniedzēja signāla stiprums jūsu atrašanās vietā (jo vairāk zaļu punktu, jo labāks signāls). Skatā var būt arī dažādu Web vietu ikonas.

Galvenajā skatā ir šādas funkcijas:

- Lai no citiem skatiem atgrieztos galvenajā skatā, izvēlieties .
- Lai pašreizējā savienojuma profilā izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot mobilo tīklu, izvēlieties [Interneta savienojums](#) > . Kad savienojums ir aktīvs, augšdaļā tiek parādīts . Lai aizvērtu savienojumu, izvēlieties .

Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot lokālo bezvadu tīklu (WLAN), izvēlieties [Apskatīt tīklu sarakstu](#) un vajadzīgo tīklu. Indikators līdzās tīkla nosaukumam parāda tīkla signāla stiprumu. Ja līdzās nosaukumam ir parādīta slēdzene, tīkls ir aizsargāts un, lai to lietotu, jāievada parole.

- Lai pārvaldītu SIM kartē saglabātos kontaktus, izvēlieties . Plašāku informāciju sk. sadaļā "Kontakti", 7. lpp.
- Lai sūtītu un skatītu īsziņas, izvēlieties . Plašāku informāciju sk. sadaļā "Ziņas", 7. lpp.
- Lai internetā atjauninātu programmatūru (ierīces programmaparatūru un programmu Savienojumu pārvalde), izvēlieties .

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- Lai norādītu uzstādījumus, izvēlieties . Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties [Atpakaļ](#). Plašāku informāciju sk. sadaļā "Rīki un uzstādījumi", 9. lpp.
- Lai atvērtu šo rokasgrāmatu, izvēlieties jautājuma zīmi ([Palīdzība](#)). Šī rokasgrāmata tiek parādīta, izmantojot datorā instalēto PDF lasītāja programmu.
- Lai minimizētu programmu, nepārtraucot aktīvo savienojumu, izvēlieties . Lai atjaunotu programmas logu, izvēlieties minimizētās programmas ikonu.
- Lai izietu no programmas Savienojumu pārvalde, izvēlieties **X**. Šādi tiek aizvērts arī interneta savienojums.

3. Kontakti un ziņas

■ Kontakti

Lai pārvaldītu SIM kartē saglabātos kontaktus, galvenajā skatā izvēlieties .

Lai izdzēstu kontaktu, izvēlieties **X**, kas atrodas līdzās kontaktam, un *Jā*.

Lai kontaktam nosūtītu īsziņu, izvēlieties kontaktu un , kas atrodas līdzās.

Lai meklētu kontaktu, laukā  ievadiet vārdu.

Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties *Jauns*, ievadiet vārdu un tālruna numuru un izvēlieties *Labi*.

■ Ziņas

Lai sūtītu īsziņas un skatītu saņemtās ziņas, galvenajā skatā izvēlieties . SIM kartē saglabātās ziņas tiek parādītas sarakstā.

Saņemot jaunu ziņu, ziņu sarakstā tiek parādīts sūtītāja vārds un līdzās vārdam – no šī sūtītāja saņemto ziņu skaits.

Ziņas rakstīšana un sūtīšana

Ierīce nodrošina tādu īsziņu sūtīšanu, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu sērija. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām vai citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

1. Galvenajā skatā izvēlieties  > *Jauns*.
2. Laukā *Adresāti* ievadiet adresātu tālruna numurus. Atdaliet adresātus ar komatu.

Lai kontaktu sarakstā izvēlētos vienu vai vairākus adresātus, izvēlieties +, kontaktus un *Pievienot*. Lai meklētu kontaktu, laukā  ievadiet vārdu.

Lai laukā *Adresāti* noņemtu kontaktu, izvēlieties kontaktu un nospiediet datora tastatūras taustiņu Delete.

3. Laukā **Ziņa** ierakstiet ziņu.

Lai lietotu rediģēšanas funkcijas, laukā noklikšķiniet ar peles labo pogu.

4. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties **Nosūtīt**.

Ziņas skatīšana un atbildes sūtīšana

Lai skatītu ziņu, galvenajā skatā izvēlieties  un ziņu. Saraksta sākumā tiek parādītas jaunākās ziņas, kas saņemtas no sūtītāja, un iepriekšējās ziņas tiek parādītas tālāk. Lai nosūtītu atbildi, laukā **Ziņa** ierakstiet atbildi un izvēlieties **Nosūtīt**.

Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas no sūtītāja saņemtās ziņas, galvenajā skatā izvēlieties , **X**, kas atrodas līdzās sūtītāja vārdam, un **Jā**.

Lai izdzēstu vienu ziņu, galvenajā skatā izvēlieties , sūtītāju, **X**, kas atrodas līdzās ziņai, un **Jā**.

4. Rīki un uzstādījumi

■ Ikmēneša informācijas apskate par savienojumiem

Lai skatītu pašreizējā mēneša datu savienojumu kopējo ilgumu un pārsūtīto datu kopējo apjomu, izvēlieties [Interneta savienojums](#), kad nav aktīva savienojuma.

Lai skatītu plašāku informāciju par ikmēneša datu savienojumiem, izvēlieties . Tiek parādīts savienojumu skaits, nosūtīto un saņemto datu apjoms, kā arī vidējie sūtīšanas ātrumi. Josla [Ilgums](#) un [Apjoms](#) norāda, cik daudz no uzstādītā ilguma un apjoma ir izmantots. Lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo mēnesi, izvēlieties labo vai kreiso bultiņu.

■ Savienojuma uzstādījumi

Lai norādītu savienojuma uzstādījumus, galvenajā skatā izvēlieties  > [Interneta savienojums](#). Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties [Atpakaļ](#).

Nokia interneta spraudnī vairākiem pakalpojumu sniedzējiem ir sākotnēji norādīti uzstādījumi. Uzstādījumi tiek grupēti savienojumu profilos.

Ja Nokia interneta spraudnis nevar atrast jūsu pakalpojumu sniedzēju vai izvēlēta sniedzēja tīklā savienojums darbojas nepareizi, varat rediģēt sākotnēji norādīto savienojuma profilu vai izveidot jaunu.

Savienojumu profilu pārvaldība

Lai pārvaldītu savienojumu profilus, galvenajā skatā izvēlieties  > [Interneta savienojums](#) > [Savienojumu profili](#). Sarakstā tiek parādīti pašreizējie profili. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Lai lietotu sākotnēji norādīto profilu, izvēlieties to sarakstā.
- Lai sākotnēji norādīto profilu pievienotu sarakstam, izvēlieties [Jauns](#), pakalpojumu sniedzēja valsti un nosaukumu.

- Lai rediģētu sākotnēji norādītu profilu, līdzās vajadzīgajam profilam izvēlieties .

Laukā [APN](#) ievadiet piekļuves punkta nosaukumu un attiecīgajos laukos — lietotājvārdu un paroli. Lai saņemtu pareizos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai norādītu domēnu nosaukumu serveri (domain name server — DNS), izvēlieties [Primārais DNS](#) vai [Sekundārais DNS](#) un ievadiet servera nosaukumu.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties [Labi](#).

- Lai sarakstā izdžestu profilu, izvēlieties **X**, kas atrodas līdzās profilam.
- Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties [Jauns](#) > [Jauns](#). Ievadiet profila nosaukumu, piekļuves punkta nosaukumu (access point name — APN), lietotājvārdu, paroli un norādiet domēna nosaukumu serveru uzstādījumus. Lai saņemtu pareizos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Datu savienojuma uzstādījumi

Lai norādītu datu savienojuma uzstādījumus, galvenajā skatā izvēlieties

 > [Interneta savienojums](#) > [Abonementa parametri](#).

Lai uzstādītu 3G tīklā pārsūtīto datu kopējā apjoma un datu savienojumu kopējā ilguma mēneša limitu, ievadiet vērtību (megabaitos vai minūtēs) vai izvēlieties kreiso vai labo bultiņu, lai ritinātu līdz vērtībai.

Lai uzstādītu, ka programma paziņo, kad tiek pārsniegts uzstādītais apjoma vai ilguma ierobežojums, atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu.

Automātisks savienojums

Lai uzstādītu, ka programma automātiski izveido savienojumu ar internetu, izmantojot pašreizējo savienojuma profilu, galvenajā izvēlnē izvēlieties  > [Interneta savienojums](#) > [Automātisks savienojums](#).

Automātisks savienojums darbojas labāk, kad ir deaktivizēts PIN koda pieprasījums. Tādā gadījumā SIM karte nav pasargāta no nesankcionētas lietošanas.

Lai neļautu izveidot automātisku savienojumu, pārliedzieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa.

Savienojuma atļaušana viesabonēšanas laikā

Lai Nokia interneta spraudnis atļautu izveidot savienojumu ar internetu arī ārpus mājas tīkla (piem., dodoties uz ārvalstīm), galvenajā skatā izvēlieties  > [Interneta savienojums](#) > [Atļaut izveidot savienojumu viesabonēšanas laikā](#). Ja ierīci lietojat ārpus mājas tīkla, tiek parādīts . Lai iegūtu plašāku informāciju un uzzinātu par viesabonēšanas izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai neļautu izveidot savienojumus ārpus mājas tīkla, pārliedzieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa.

WLAN/Wi-Fi profili

Nokia interneta spraudnis automātiski izveido savienojuma profilu tajā lokālajā bezvadu tīklā (WLAN vai Wi-Fi), ko izvēlējāties sadaļā [Interneta savienojums](#) > [Apskatīt tīklu sarakstu](#).

Lai rediģētu vai izdzēstu WLAN profilu, galvenajā logā izvēlieties  > [Interneta savienojums](#) > [Wi-Fi profili](#). Lai rediģētu profilu, izvēlieties profila nosaukumu. Lai izdzēstu profilu, izvēlieties **X**, kas atrodas līdzās profila nosaukumam.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota.

Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

■ Programmatūras atjaunināšanas uzstādījumi

Lai norādītu programmatūras atjaunināšanas uzstādījumus, galvenajā skatā izvēlieties  > [Atjaunināšanas uzstādījumi](#).

Lai uzstādītu, ka programma automātiski meklē, vai nav pieejami atjauninājumi, izvēlieties [Meklēt pieejamos atjauninājumus](#).

Lai norādītu, cik bieži programmatūrai jāmeklē atjauninājumi, izvēlieties [Biežums](#) un intervālu dienās.

■ Tīkla uzstādījumi

Lai norādītu tīkla uzstādījumus, galvenajā skatā izvēlieties  > *Tīkla uzstādījumi*.

Lai izvēlētos izmantojamo pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Operators*, sniedzēju un *Labi*. Ja izvēlaties *Automātiski*, Nokia interneta spraudnis automātiski izvēlas sniedzēju, ņemot vērā tīkla parametrus un starp pakalpojumu sniedzējiem noslēgtās vienošanās par viesabonēšanu.

Lai norādītu, kāds tīkla tips ierīcei jāizmanto savienojumos, izvēlieties *Tīkla tips* un tīkla tipu. Ja izvēlaties *Automātiski*, Nokia interneta spraudnis vispirms mēģina izmantot 3G tīklu, bet, ja tas neizdodas – GSM tīklu. Ja izvēlaties *Tikai 2G* (GSM tīklā) vai *Tikai 3G*, Nokia interneta spraudnis mēģina izmantot tikai izvēlētos tīkla tipus.

Lai Nokia interneta spraudnim neļautu izveidot savienojumu ar internetu vidēs, kas jutīgas pret radioviļņiem (piem., lidmašīnās), izvēlieties *Lidojuma režīms*. Kad ierīcē ir aktivizēts lidojuma režīms, tiek parādīts  un programmu var izmantot, bet nevar izveidot savienojumu ar internetu vai sūtīt vai saņemt īsziņas. Lai ierīcei atļautu izveidot savienojumu ar internetu, pārliecinieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa.

■ PIN koda uzstādījumi

Personas identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kods palīdz aizsargāt SIM karti no nesankcionētas lietošanas. Kodu parasti nodrošina ar SIM karti.

Lai norādītu PIN koda uzstādījumus, galvenajā skatā izvēlieties *SIM pārvaldība* > .

Lai uzstādītu, ka programma prasa ievadīt PIN kodu ikreiz, kad Nokia interneta spraudnis tiek pievienots datoram, izvēlieties *PIN koda kontrole*. Lai deaktivizētu pieprasījumu, pārliecinieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa.

Lai mainītu SIM kartes PIN kodu, izvēlieties *Mainīt PIN kodu*.

■ Valodas vai skata informācijas maiņa

Lai mainītu programmas valodu, operētājsistēmas Windows vai Linux galvenajā skatā izvēlieties  > *Valodas*, valodu un *Labi*.

Lai skatītu informāciju par programmu, galvenajā skatā izvēlieties  > *Par*.