

Ηχεία μουσικής MD-3 της Nokia

Τα στερεοφωνικά ηχεία MD-3 προσφέρουν ήχο υψηλής ποιότητας όταν ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο στο συμβατό τηλέφωνο Nokia ή στη συσκευή ήχου που διαθέτετε. Τα ηχεία διαθέτουν βύσμα στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm (βρίσκεται στη βάση των ηχείων).

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ηχεία, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για το τηλέφωνό σας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση ή τον οδηγό χρήσης για τη συμβατή συσκευή ήχου. Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.

Φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-4.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και η χρήση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Ρύθμιση για χρήση

Τα ηχεία μπορούν να τροφοδοτηθούν από τρεις μπαταρίες τύπου AA ή με τον παρεχόμενο φορτιστή AC-4. Έχετε υπόψη σας ότι ο φορτιστής AC-4 δεν φορτίζει τις μπαταρίες. Για λειτουργία με μπαταρίες συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία με τροφοδότηση από μπαταρία και για την εγκατάσταση των μπαταριών, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος των ηχείων πιέζοντας τις δύο προεξοχές ασφάλισης, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών και κλείστε

το κάλυμμα μπαταρίας πιέζοντάς το στη θέση του. Σε περίπτωση που τα ηχεία δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος διαρροής.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία με το φορτιστή AC-4, συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα και εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου του φορτιστή στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο πίσω μέρος των ηχείων.

Χρήση των ηχείων

Για να συνδέσετε τα ηχεία με το τηλέφωνο ή τη συσκευή ήχου, συνδέστε το καλώδιο των ηχείων στην υποδοχή της συσκευής. Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συμβατούς φορτιστές Nokia. Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία με φορτιστή Nokia, συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή και το καλώδιο του ηχείου στο φορτιστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα ηχεία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας που βρίσκεται στο πάνω μέρος των ηχείων. Όταν είναι ενεργοποιημένα τα ηχεία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στο πάνω μέρος των ηχείων. Εάν το επίπεδο ήχου των ηχείων είναι πολύ χαμηλό όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι ακόλουθες προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ MD-3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.