

Altavoces para música Nokia MD-3

Los altavoces estéreo MD-3 ofrecen un sonido de gran calidad cuando escucha música o la radio a través de su teléfono Nokia compatible o su dispositivo de audio. Disponen de un conector de audio estéreo de 3,5 mm (situado en la base de los altavoces).

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar los altavoces. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento, o bien la guía del usuario del dispositivo de audio compatible. Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Cargadores

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por el cargador AC-4.



Aviso: Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo en concreto. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

Configuración y uso

Los altavoces utilizan tres baterías AA o el cargador AC-4 suministrado. Tenga en cuenta que el cargador AC-4 no carga las baterías. En caso de usar baterías, se recomienda el uso de baterías alcalinas.

Para usar los altavoces con las baterías, abra la cubierta de las baterías situada en la parte posterior de los altavoces presionando en los dos ganchos, colóquelas tal como se indica en su compartimento y cierre la cubierta deslizándola hasta que encaje en su sitio. Si no utiliza los altavoces durante períodos de tiempo prolongados, extraiga las baterías para evitar daños provocados por posibles pérdidas.

Para usar los altavoces con el cargador AC-4, conecte el cargador a una toma de pared y enchufe el cable del cargador al conector situado en la parte posterior de los altavoces.

Uso de los altavoces

Para conectar los altavoces al teléfono o al dispositivo de audio, enchufe el cable del altavoz al conector del dispositivo. Los altavoces pueden usarse con adaptadores Nokia compatibles. Para usar los altavoces con un adaptador Nokia, conecte el adaptador al dispositivo y el cable del altavoz al adaptador.

Para apagar y encender los altavoces, pulse la tecla de encendido situada en la parte superior. Una vez encendidos, se iluminará el indicador luminoso verde.

Para ajustar el volumen, use el control deslizante situado en la parte superior de los altavoces. Si observa que el nivel de sonido de los altavoces es cada vez más bajo cuando usa las baterías, sustitúyalas.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el producto MD-3 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Eliminación

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que, en la Unión Europea, todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Recicle los productos para evitar los posibles daños en el medioambiente y para la salud de las personas que pueden derivarse de desechar los productos de forma no controlada y para permitir la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para obtener información sobre el reciclaje de los productos, consulte con el distribuidor, las autoridades locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de

Nokia. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.