

Nokia muusikakõlarid MD-3

Stereokõlarid MD-3 tagavad suurepärase helikvaliteedi ühilduva Nokia telefoni või muu heliseadmega muusika või raadio kuulamiseks. Kõlaritel on 3,5 mm stereosignaaliidese pistik (asub kõlarite põhjal).

Lugege see kasutusjuhend enne kõlarite kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, ning ühilduva heliseadme kasutusjuhend. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seade on määratud kasutamiseks laadijaga AC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle seadmega koos kasutamiseks. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Paigaldamine

Kõlareid võivad varustada toitega AA-tüüpi patareisid või laadija AC-4. Võtke arvesse, et laadijaga AC-4 patareisid laadida ei saa. Patareide puhul soovitame kasutada leelispatareisid.

Kui kasutate kõlarite toiteallikana patareisid, avage nende paigaldamiseks patareihoidiku kate, mis asub kõlarite tagaküljel. Avamiseks vajutage kahte riivi. Asetage patareisid hoidikusse õigetpidi, vastavalt tähistusele, ning sulgege hoidiku kate, lükates selle oma kohale tagasi. Kui te pikemat aega kõlareid ei kasuta, võtke patareisid välja, et vältida patareide võimalikust lekkest tingitud kahjustusi.

Kõlarite kasutamiseks laadijaga AC-4 ühendage laadija vooluvõrgu pistikupessa ja laadija juhe kõlarite tagaküljel asuvasse ühenduspessa.

Kõlarite kasutamine

Kõlarite ühendamiseks telefoni või mõne heliseadmega ühendage kõlarite juhe seadme ühenduspesa. Kõlareid saab kasutada ühilduvate Nokia adapteritega. Kõlarite kasutamiseks Nokia adapteriga ühendage adapter seadmega ja kõlarid adapteriga.

Kõlarite sisse- või väljalülitamiseks vajutage kõlarite ülaosas asuvat toitenuppu. Kui kõlarid on sisse lülitatud, põleb roheline märgutuli.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage kõlarite ülaosas asuvat liugurit. Kui kõlarite heli muutub liiga vaikseks, vahetage patareid välja.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Soovituste täitmine aitab säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-3 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt [http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).





Kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest väldite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.