

רמקולי מוזיקה Nokia MD-3

רמקולי סטריאו קומפקטיים MD-3 מאפשרים איכות שמע גבוהה בעת האזנה למוזיקה או לרדיו, באמצעות טלפון Nokia התואם שלך או מכשיר שמע. הרמקולים בעלי מחבר שמע 3.5 מ"מ (שנמצא בבסיס הרמקולים).

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש ברמקולים. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע חיוני על בטיחות ותחזוקה, או את המדריך למשתמש של מכשיר השמע התואם. הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

מטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת זרם ממטען AC-4.

אזהרה! השתמש רק במטענים שאושרו על ידי Nokia לשימוש באביזר העשרה ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

התאמה לפני שימוש

אפשר להזין את הרמקולים על ידי סוללות AA או באמצעות מטען AC-4 שכלול באריזה. שים לב שהמטען AC-4 אינו טוען את הסוללות. בעת שימוש בסוללות, מומלץ על סוללות אלקליין.

כדי להזין את הרמקולים בזרם מסוללות, פתח את מכסה בית הסוללות שבגב הרמקולים על ידי לחיצה על שני תפסים, הכנס את הסוללות לבית הסוללות בכיוון המסומן, וסגור את המכסה בלחיצה. כאשר הרמקולים אינם בשימוש תקופה ארוכה, יש להסיר את הסוללות כדי למנוע נזק על ידי נזילה מהן.

כדי להשתמש ברמקולים עם מטען AC-4, חבר את המטען אל שקע החשמל בקיר, ואת כבל המטען חבר אל המחבר שבגב הרמקולים.

השימוש ברמקולים

לחיבור הרמקולים אל הטלפון או אל מכשיר שמע, חבר את כבל הרמקולים אל המחבר שבמכשיר. ניתן להשתמש ברמקולים עם מתאמי Nokia תואמים. כדי להשתמש ברמקולים עם מתאם Nokia, חבר את המתאם למכשיר ואת כבל הרמקול חבר למתאם.

כדי להפעיל או לכבות את הרמקולים, לחץ על מתג ההפעלה שנמצא בראש הרמקולים. כאשר הרמקולים מופעלים, הנורית מאירה בצבע ירוק.

כדי לכוון את עוצמת הקול, השתמש בסליידר שבראש הרמקולים. אם עוצמת השמע של הרמקולים נמוכה מדי, החלף את הסוללות.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

עברית

- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם המכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותה למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

הצהרת התאמה

מצהירה בזאת כי המוצר MD-3 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



השלכה

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על התייעוד או על האריזה, נועד להזכיר שבתום חייהם של כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, הסוללות והמצברים יש להעביר אותם לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



החזר את המוצרים לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור בשל השלכת אשפה לא מבוקרת, וגם כדי לקדם שימוש חוזר במשאבי חומרים. מידע על איסוף זמין אצל קמעונאי המוצר, רשויות איסוף האשפה, יצרנים או אצל הנציג המקומי של Nokia. למידע נוסף, עיין בהצהרת השמירה על איכות הסביבה של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

ירוקום
נציגות NOKIA בישראל