

## Nokia glazbeni zvučnici MD-3

MD-3 stereozvučnici nude visokokvalitetan zvuk prilikom slušanja glazbe ili radioprijamnika na kompatibilnom Nokia telefonu ili audiouređaju. Zvučnici imaju 3,5-mm stereoaudiopriključak (smješten pri dnu zvučnika).

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik kompatibilnog audiouređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik za telefon. Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

### Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi punjač AC-4.



**Upozorenje!** Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih

modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

## **Priprema za korištenje**

Zvučnici se mogu napajati trima AA baterijama ili punjačem AC-4 koji ste dobili u paketu. Ne zaboravite da punjač AC-4 ne puni te baterije. Ako koristite baterije, preporučuju se alkalne.

Ako želite koristiti baterijsko napajanje, otvorite pokrov baterija na stražnjoj strani zvučnika pritiskom na dva zatvarača, umetnite baterije kako je naznačeno u odjeljku za baterije te zatvorite pokrov tako da ga gurate dok ne sjedne na mjesto. Ako zvučnike ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njih da biste spriječili oštećenja nastala curenjem baterija.

Da biste koristili napajanje iz punjača AC-4, priključite punjač u zidnu utičnicu, a kabel punjača u priključak na stražnjoj strani zvučnika.

## **Uporaba zvučnika**

Da biste spojili zvučnike na telefon ili audiouređaj, priključite kabel zvučnika u priključak na uređaju. Zvučnike možete koristiti s kompatibilnim Nokia prilagodnicima. Da biste ih koristili s Nokia prilagodnikom, priključite prilagodnik u uređaj, a kabel zvučnika u prilagodnik.

Da biste uključili ili isključili zvučnike, pritisnite tipku za uključivanje na gornjem dijelu zvučnika. Kada su zvučnici uključeni, svijetli zeleni svjetlosni pokazivač.

Za ugađanje zvuka koristite kliznik na vrhu zvučnika. Ako je prilikom korištenja baterija razina glasnoće zvučnika preniska, promijenite baterije.

## Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod MD-3 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**Zbrinjavanje u otpad**

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnesite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te potaknuli recikliranje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Dodatne informacije možete pronaći u ekološkoj deklaraciji proizvoda ili u podacima specifičnim za vašu državu na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.