

## Altoparlanti Nokia MD-3

Gli altoparlanti Nokia MD-3 offrono un audio di alta qualità per l'ascolto della musica o della radio stereo FM sul dispositivo audio o sul telefono cellulare Nokia compatibile. Gli altoparlanti sono dotati di un connettore audio stereo da 3,5 mm (che si trova alla base degli altoparlanti).

Prima di utilizzare gli altoparlanti, leggere attentamente questo manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile, che può fornire informazioni utili sulla sicurezza e la manutenzione, o il manuale d'uso del dispositivo audio compatibile. Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

### Caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questi altoparlanti sono stati progettati per essere utilizzati con un caricabatterie Nokia AC-4.



**Avvertenza!** Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo specifico. L'uso di modelli diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

### Configurazione per l'uso

Gli altoparlanti possono essere alimentati da tre batterie AA o con il caricabatterie Nokia AC-4 incluso nella confezione di vendita. Si noti che il caricatore AC-4 non carica le batterie AA. Quando si utilizza l'alimentazione a batteria, si consigliano batterie alcaline.

Per usare l'alimentazione a batteria, aprire il coperchio posto sul retro degli altoparlanti premendo i due ganci, posizionare le batterie come indicato nel relativo scomparto e chiudere il coperchio. Quando gli altoparlanti non vengono utilizzati per lunghi periodi, rimuovere le batterie per prevenire i danni derivanti dalla perdita dei liquidi interni.

Per usare gli altoparlanti con il caricabatterie Nokia AC-4, collegare il caricabatterie a una presa a muro, quindi inserire il cavo del caricabatterie nel connettore posto sul retro degli altoparlanti.

## Uso degli altoparlanti

Per collegare gli altoparlanti al telefono cellulare o al dispositivo audio compatibile, inserire il cavo degli altoparlanti nel connettore sul dispositivo. Gli altoparlanti possono essere utilizzati con gli adattatori Nokia compatibili. Per usare gli altoparlanti con un adattatore Nokia, collegare l'adattatore al dispositivo e il cavo degli altoparlanti all'adattatore.

Per accendere o spegnere gli altoparlanti, premere il tasto di alimentazione che si trova sulla parte superiore degli altoparlanti. Quando gli altoparlanti sono accesi, l'indicatore luminoso verde è acceso.

Per regolare il volume, usare l'apposito tasto posto sulla parte superiore degli altoparlanti. Se il livello del volume degli altoparlanti risulta troppo basso quando si usano le batterie, significa che è necessario cambiarle.

## Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo MD-3 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



### Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, la documentazione o la confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire il prodotto ai centri di raccolta autorizzati per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali. Le informazioni sulla raccolta differenziata sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, gli enti locali per lo smaltimento dei rifiuti, le organizzazioni di categoria o il rappresentante Nokia della propria zona. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.