

Nokia mūzikas skaļruņi MD-3

Stereoskaļruņi MD-3 piedāvā augstu skaņas kvalitāti, kad klausāties mūziku vai radio saderīgā Nokia tālrunī vai audioierīcē. Skaļruņiem ir 3,5 mm stereoskaņas kontaktspraudnis, kas atrodas skaļruņu apakšējā daļā.

Pirms sākat lietot skaļruņus, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi, vai saderīgās audioierīces lietotāja rokasgrāmatu. Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Lādētāji

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo konkrēto ierīci. Izmantojot cita veida lādētājus, atļaujas vai garantijas var tikt atzītas par spēkā neesošām, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot jebkuras papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Sagatavošana lietošanai

Skaļruņu darbību nodrošina trīs AA baterijas vai komplektācijā ietilpstošais lādētājs AC-4. Nemiet vērā, ka ar lādētāju AC-4 baterijas uzlādēt nevar. Ja izmantojat baterijas, vēlams, lai tās būtu sārma baterijas.

Lai izmantotu skaļruņus, kuru darbību nodrošina bateriju enerģija, ievietojiet baterijas: piespiežot divus izciļņus, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, kas ir atrodams skaļruņu aizmugurē; ievietojiet baterijas tām paredzētajā vietā, kā norādīts; aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu, iebīdot to atpakaļ. Ja ilgāku laiku skaļruņi netiek lietoti, izņemiet baterijas, lai nepieļautu bojājumus, ko var izraisīt šķidruma noplūde no baterijām.

Lai nodrošinātu skaļruņu darbību, izmantojot lādētāju AC-4, pievienojiet to strāvas kontaktligzdai un savienotājam, kas atrodas skaļruņu aizmugurē.

Skaļruņu lietošana

Lai savienotu skaļruņus ar tālruni vai audioierīci, pievienojiet skaļruņu kabeli ierīces savienotājam. Skaļruņus var izmantot ar saderīgiem Nokia adapteriem. Lai skaļruņus izmantotu ar Nokia adapteri, pievienojiet adapteri ierīcei, un skaļruņu kabeli — adapterim.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruņus, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kas atrodas skaļruņu augšpusē. Kad skaļruņi ir ieslēgti, deg zaļš indikators.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļruņu augšpusē atrodamo slīdni. Ja skaļruņu darbību nodrošina baterijas un skaņa skaļruņos kļūst pārāk klusa, nomainiet baterijas.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie ieteikumi palīdzēs saglabāt tiesības saņemt garantijas pakalpojumus.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums MD-3 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku

informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Autortiesības © 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.