

Nokia Music Speakers MD-3

De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat. De luidsprekers hebben een stereo audioaansluiting van 3,5 mm (deze bevindt zich aan de onderkant van de luidsprekers).

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de telefoon, waarin belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie staat, of de gebruikershandleiding van het compatibele audioapparaat. Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader AC-4 als voedingsbron.



Waarschuwing! Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Instellen voor gebruik

De luidsprekers werken met drie AA-batterijen of de meegeleverde lader AC-4. Houd er rekening mee dat de batterijen met de AC-4-oplader niet worden opgeladen. Als u batterijen gebruikt, wordt het gebruik van alkalinebatterijen aanbevolen.

Voor het plaatsen van de batterijen opent u het batterijklepje aan de achterkant van de luidsprekers door op de twee palletjes te drukken. Plaats de batterijen op de aangegeven wijze in het batterijvak en sluit het batterijklepje door het in de juiste positie te duwen. Als u de luidsprekers langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen.

Als u de luidsprekers met de AC-4-lader wilt gebruiken, sluit u de lader aan op een stopcontact en sluit u de kabel van de lader aan op het aansluitpunt aan de achterkant van de luidsprekers.

De luidsprekers gebruiken

U sluit de luidsprekers aan op de telefoon of het audioapparaat door de kabel van de luidspreker in de connector op het apparaat te steken. De luidsprekers kunnen worden gebruikt met compatibele Nokia-adapters. Als u de luidsprekers wilt gebruiken met behulp van een Nokia-adapter, sluit u de adapter aan op het apparaat en de kabel van de luidspreker op de adapter.

U schakelt de luidsprekers in of uit door op de aan/uit-toets aan de bovenkant van de luidsprekers te drukken. Als de luidsprekers zijn ingeschakeld, brandt het groene indicatorlampje.

U stelt het volume in met de schuif aan de bovenkant van de luidsprekers. Als bij het gebruik van batterijen het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, moet u de batterijen vervangen.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel MD-3 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

**Verwijdering**

Het symbool van een doorgestreepte container op het product, de handleiding of de verpakking helpt u eraan herinneren dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Breng de producten naar het inzamelpunt om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid ten gevolge van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaal te bevorderen. Informatie over de inzameling is beschikbaar bij de verkoper van het product, de lokale autoriteiten, nationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de productie, of de plaatselijke Nokia-vertegenwoordiger. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.