

Nokia stereohøytalere MD-3

Stereohøytalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den compatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høytalerne har en 3,5 mm stereolydplugg (plassert på bunnen av høytalerne).

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker høytalerne. Les også brukerhåndboken for telefonen, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken for den compatible lydenheten. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen AC-4.



Advarsel! Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraintstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Klargjøre for bruk

Høytalerne får strøm fra tre AA-batterier eller den medfølgende laderen AC-4. Legg merke til at laderen AC-4 ikke lader batteriene. Når du bruker batterier, anbefales alkaliske batterier.

Hvis du vil bruke høytalerne med strøm fra batterier, installerer du batteriene ved å åpne batteridekselet bak på høytalerene. Trykk på de to låsene, plasser batteriene som vist i batterirommet og lukk batteridekselet ved å skyve det tilbake på plass. Hvis høytalerne ikke brukes i en lang periode, bør batteriene tas ut for å unngå at batterilekkasjer fører til skader.

Hvis du vil bruke høyttalerne med laderen AC-4, kobler du laderen til en stikkontakt og setter laderkabelen i kontakten bak på høyttalerne.

Bruke høyttalerne

Du kobler høyttalerne til telefonen eller lydenheten ved å koble høyttalerkabelen til kontakten på enheten. Høyttalerne kan brukes med compatible Nokia-adaptore. Du bruker høyttalerne med en Nokia-adapter ved å koble adapteren til enheten og høyttalerkabelen til adapteren.

Du slår høyttalerne på eller av ved å trykke på av/på-tasten oppe på høyttalerne. Når høyttalerne er slått på, lyser indikatorlampen grønt.

Bruk glidebryteren øverst på høyttalerne for å justere volumet. Hvis lydnivået på høyttalerne blir for lavt når du bruker batterier, må du bytte batteriene.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-3 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Avhending

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, dokumentasjonen eller emballasjen innebærer at innenfor EU skal ikke elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for å hindre skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser.. Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.