

Głośniki muzyczne Nokia MD-3

Stereofoniczne głośniki MD-3 emitują wysokiej jakości dźwięki podczas słuchania muzyki lub radia z kompatybilnego telefonu Nokia czy też z osobnego urządzenia audio. Na podstawie zestawu głośników jest stereofoniczne złącze audio o średnicy 3,5 milimetra.

Zanim użyjesz tych głośników, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zajrzyj też do instrukcji obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem i konserwacją, lub do instrukcji obsługi urządzenia audio. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC-4.



Uwaga: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie urządzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Zasilanie głośników

Głośniki mogą być zasilane z trzech baterii AA lub z dołączonej ładowarki AC-4. (Trzeba tu dodać, że ładowarka AC-4 nie ładuje baterii). Gdy do zasilania głośników używasz baterii, staraj się stosować zalecane baterie alkaliczne.

Jeśli do zasilania głośników chcesz używać baterii, musisz je w głośnikach zainstalować. W tym celu otwórz pokrywę komory na baterię z tyłu głośników przez naciśnięcie dwóch zatrzasków. Włóż baterie do komory zgodnie ze znajdującym się w niej schematem, po czym zamknij i zatrzasknij pokrywę komory. Jeśli nie zamierzasz używać głośników przez

dłuższy czas, wyjmij z nich baterie, żeby zapobiec uszkodzeniom, które mogłyby spowodować wyciekający z baterii elektrolit.

Jeśli głośniki chcesz zasilać z ładowarki AC-4, podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a końcówkę kabla ładowarki włóż do złącza z tyłu głośników.

Obsługa głośników

Aby podłączyć głośniki do telefonu (do urządzenia audio), włóż końcówkę kabla głośnikowego do złącza w telefonie (w urządzeniu). Głośników tych można używać z kompatybilnymi adapterami Nokia. Wystarczy w tym celu podłączyć adapter Nokia do urządzenia, a kabel głośnikowy podłączyć do adaptera.

Aby włączyć lub wyłączyć głośniki, naciśnij klawisz wyłącznika na górnej części głośników. O tym, że głośniki są włączone, informuje zielone światło wskaźnika.

Do regulacji głośności użyj suwaka na górnej części głośników. Jeśli dźwięk płynący z zasilanych z baterii głośników staje się za cichy, wymień baterie na nowe.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że omawiany tu produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię "Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Pozbywanie się zużytych produktów

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.