

Altifalantes para Música Nokia MD-3

Os altifalantes estéreo MD-3 proporcionam um som de elevada qualidade, enquanto ouve música ou rádio no seu dispositivo áudio ou telemóvel Nokia compatível. Os altifalantes têm uma ficha de áudio estéreo de 3,5 mm (localizada na base dos altifalantes).

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, ou o manual do utilizador do dispositivo de áudio compatível. Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelo carregador AC-4.



Aviso! Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este dispositivo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Preparação para uso

Os altifalantes podem ser alimentados por três pilhas AA ou pelo o carregador AC-4 fornecido. Note que o carregador AC-4 não carrega as pilhas. Quando utilizar pilhas, são recomendadas as pilhas alcalinas.

Se pretender utilizar os altifalantes com pilhas, para instalar as pilhas abra a tampa correspondente, situada na parte posterior dos altifalantes, premindo as duas patilhas, coloque as pilhas conforme indicado no respectivo compartimento e feche a tampa das pilhas, encaixando-a no devido lugar. Durante períodos longos em que os altifalantes não sejam utilizados, retire as pilhas para evitar danos provocados por derramamentos.

Para utilizar os altifalantes com o carregador AC-4, ligue o carregador a uma tomada de corrente e ligue o cabo do carregador ao conector situado na parte posterior dos altifalantes.

Utilizar os altifalantes

Para ligar os altifalantes ao telemóvel ou dispositivo de áudio, ligue o cabo dos altifalantes ao conector do dispositivo. Os altifalantes podem ser utilizados com adaptadores Nokia compatíveis. Para utilizar os altifalantes com um adaptador Nokia, ligue o adaptador ao dispositivo e o cabo do altifalante ao adaptador.

Para ligar ou desligar os altifalantes, prima a tecla de alimentação, situada na parte superior dos altifalantes. Quando os altifalantes estão ligados, a luz indicadora verde está acesa.

Para definir o volume, utilize o botão situado na parte superior dos altifalantes. Se o nível do som dos altifalantes ficar muito baixo, quando utilizar a alimentação por pilhas, substitua as pilhas.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no

respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION, declara que este MD-3 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, nos documentos ou na embalagem, lembra que na União Europeia todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha, para evitar possíveis riscos para o ambiente e para a saúde humana, causados pela eliminação não controlada de resíduos, e para promover a reutilização sustentada dos

recursos materiais. As informações sobre a recolha estão disponíveis junto dos revendedores do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.