

Difuzoare pentru muzică Nokia MD-3

Difuzoarele stereo MD-3 oferă o calitate superioară a sunetului când ascultați muzică sau radio pe telefonul Dvs. Nokia compatibil sau pe un alt aparat audio. Difuzoarele dispun de o mufă audio stereo de 3,5 mm (amplasată în partea inferioară a difuzoarelor).

Înainte de a utiliza difuzoarele, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea, sau ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. audio compatibil. Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încărcător AC-4.



Atenție! Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest aparat. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Pregătirea pentru utilizare

Difuzoarele pot fi alimentate de la trei baterii AA sau cu ajutorul încărcătorului AC-4 furnizat împreună cu difuzoarele. Rețineți că încărcătorul AC-4 nu încarcă bateriile. Dacă utilizați baterii, se recomandă cele de tip alcalin.

Dacă doriți să utilizați difuzoarele alimentându-le de la baterii, deschideți capacul compartimentului bateriilor din partea posterioară a difuzoarelor apăsând cele două cleme, introduceți bateriile în compartimentul respectiv și închideți apoi capacul împingându-l până se fixează în poziția inițială. Dacă difuzoarele nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată

de timp, scoateți bateriile pentru a evita producerea de defecțiuni ca urmare a scurgerilor din acestea.

Pentru a utiliza difuzoarele cu încărcătorul AC-4, conectați încărcătorul la o priză de perete și introduceți cablul încărcătorului în conectorul din partea posterioară a difuzoarelor.

Utilizarea difuzoarelor

Pentru a conecta difuzoarele la telefon sau la un aparat audio, introduceți cablul difuzoarelor în conectorul aparatului. Difuzoarele pot fi utilizate cu adaptoare compatibile Nokia. Pentru a utiliza difuzoarele cu un adaptor Nokia compatibil, conectați adaptorul la aparat și cablul difuzorului la adaptor.

Pentru a porni sau a opri difuzoarele, apăsați tasta de pornire din partea superioară a difuzoarelor. Când difuzoarele sunt pornite, indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

Pentru a seta volumul, utilizați cursorul din partea superioară a difuzoarelor. Dacă nivelul sonor al difuzoarelor scade când aparatul este alimentat de la baterii, înlocuiți bateriile.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs MD-3 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

**Evacuarea**

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Predați produsele în centrele de colectare pentru a împiedica deteriorarea mediului și vătămările corporale provocate de evacuarea necontrolată a

deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Informațiile despre colectare le puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland