

Reproduktory Nokia MD-3

Tieto stereo reproduktory MD-3 ponúkajú vysokú kvalitu zvuku pri počúvaní hudby alebo rádia vo vašom kompatibilnom telefóne Nokia alebo audio zariadení. Reproduktory sú vybavené 3,5 mm audio vstupným konektorom (umiestnenom na podstavci reproduktorov).

Skôr než začnete reproduktory používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, v ktorom sa nachádzajú dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe, ako aj návod na použitie kompatibilného audio zariadenia. Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento konkrétny doplnok. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Nastavenie pre používanie

Reproduktory sa môžu napájať tromi batériami AA, alebo dodávanou napájačkou AC-4. Berte do úvahy, že napájačka AC-4 nenabíja batérie. Ak používate batérie, odporúčame použiť alkalické batérie.

Pri prevádzke s batériami, na ich nainštalovanie otvorte kryt batérii na zadnej strane reproduktorov stlačením dvoch príchytiek, umiestnite batérie do priehradky, ako je to znázornené a zavrite kryt zatlačením na miesto. Ak reproduktory dlhší čas nepoužívate, batérie z nich vyberte, aby nedošlo k poškodeniu reproduktorov elektrolytom presakujúcim z batérii.

Pri prevádzke s napájačkou AC-4, pripojte napájačku do zásuvky v stene a pripojte kábel do konektora na zadnej strane reproduktorov.

Používanie reproduktorov

Reproduktory pripojíte k telefónu alebo audiozariadeniu zapojením kábla reproduktorov do príslušného konektora na zariadení. Reprodukory sa môžu používať s kompatibilnými adaptérmí Nokia. Aby ste mohli používať reproduktory s adaptérom Nokia, pripojte adaptér k zariadeniu a kábel reproduktora k adaptéru.

Na zapnutie alebo vypnutie reproduktorov stlačte vypínač umiestnený na vrchu reproduktorov. Ak sú reproduktory zapnuté, rozsvieti sa zelený indikátor.

Na nastavenie hlasitosti použite posuvný ovládač hlasitosti na vrchu reproduktorov. Pri nadmernom poklese hlasitosti pri prevádzke s batériami, vymeňte batérie.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť, najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že MD-3 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

**Likvidácia**

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v literatúre alebo balení znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnieť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.