

Glasbena zvočnika Nokia MD-3

Stereo zvočnika MD-3 ponujata odlično kakovost zvoka, kadar poslušate glasbo ali radio z združljivim telefonom Nokia ali zvočno napravo.

Zvočnika imata na spodnjem delu 3,5-milimetrski stereo zvočni vtič.

Pred uporabo zvočnikov natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, ter priročnik za uporabo združljive zvočne naprave. Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-4.



Opozorilo! Uporablajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Priprava za uporabo

Zvočnika lahko napajajo tri baterije vrste AA ali priloženi polnilnik AC-4. Polnilnik AC-4 ne polni baterij. Če se odločite za baterije, vam priporočamo alkalne.

Baterije vstavite tako, da pritisnete zatiča in odprete pokrovček za baterije na hrbtni strani zvočnikov, vstavite baterije, kot je označeno v prostoru zanje, in potisnete pokrovček nazaj na njegovo mesto. Če zvočnikov dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava, če bi baterije puščale, ne bi poškodovala.

Če želite zvočnika uporabljati s polnilnikom AC-4, priključite polnilnik v električno vtičnico, njegov kabel pa povežite s priključkom na zadnji strani zvočnikov.

Uporaba zvočnikov

Zvočnika povežete s telefonom ali zvočno napravo tako, da kabel zvočnikov priključite v ustrezni priključek na napravi. Zvočnika lahko uporabljate z združljivimi adapterji znamke Nokia. Če ju želite uporabljati z adapterjem Nokia, priklopite adapter na napravo, kabel zvočnikov pa na adapter.

Zvočnika vključite ali izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop na vrhu. Ko sta vključena, sveti lučka zeleno.

Glasnost nastavite z drsnim gumbom na vrhu zvočnikov. Če postane zvok pretih, ko zvočnika napajajo baterije, jih zamenjajte.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.

- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta izdelek MD-3 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.