

Minireproduktory Nokia MD-4

Tyto kompaktní stereo reproduktory nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z vašeho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zařízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo audio konektor.

Před použitím reproduktorů se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku k telefonu, ve které jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě, a příručku ke kompatibilnímu audio zařízení. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Instalace baterií

Reproduktory jsou napájeny čtyřmi bateriemi AAA. Doporučujeme alkalické baterie. Při instalaci párů baterií odsuňte kryt prostoru pro baterie na vnější straně jednotlivých reproduktorů ve směru šipek, vložte baterie podle nákresu v prostoru pro baterie a zavřete kryt prostoru pro baterie zasunutím v opačném směru. Pokud reproduktory na delší dobu

nepoužíváte, vyjměte z nich baterie, aby nedošlo k poškození reproduktorů vytečením baterií.

Použití reproduktorů

Reproduktory můžete používat buď přihnuté k sobě, nebo od sebe (například sklopené do tvaru V). Po sklopení se dají reproduktory pohodlně přenášet. Reproduktory je možné odklonit až do úhlu přibližně 180 stupňů. Nepokoušejte se reproduktory silou rozevřít více.

Chcete-li reproduktory připojit k telefonu nebo audio zařízení, připojte kabel od reproduktorů do zdířky pro konektor v zařízení. Reproduktory je možné používat s kompatibilními adaptéry Nokia. Chcete-li používat reproduktory s adaptérem Nokia, připojte adaptér k přístroji a kabel reproduktorů k adaptéru.

Reproduktory zapnete posunutím vypínače umístěného mezi rozevřenými reproduktory, naproti konci s pantem. Rozsvítí se zelená kontrolka. Reproduktory vypnete přesunutím vypínače v opačném směru nebo sklopením reproduktorů do zavřené polohy. Kontrolka zhasne.

Hlasitost nastavujte z audio zařízení. Je-li hlasitost z reproduktorů příliš nízká, vyměňte baterie.

Chcete-li reproduktory přenášet, sklopte je a vložte je do dodané brašny.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-4 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřizené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.