

רמקולי מיני Nokia MD-4

רמקולי סטריאו קומפקטיים אלה מאפשרים איכות שמע גבוהה בעת האזנה למוזיקה או לרדיו, באמצעות טלפון Nokia התואם שלך או מכשיר שמע אחר. ברמקולים מותקן מחבר שמע סטריאו של 3.5 מ"מ.

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש ברמקולים. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע חיוני על בטיחות ותחזוקה, או את המדריך למשתמש של מכשיר הסטריאו התואם. הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

התקנת הסוללות

הרמקולים מופעלים על ידי ארבע סוללות AAA. מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין. כדי להתקין את הסוללות בזוגות, החלק את מכסה הסוללות שבחלק החיצוני של כל רמקול בכיוון המסומן בחיצים, הכנס את הסוללות לפי הסימון בבית הסוללות, וסגור את מכסה הסוללות על

ידי החלקתו אל הכיוון הנגדי. כאשר הרמקולים אינם בשימוש תקופה ארוכה, יש להסיר את הסוללות כדי למנוע נזק על ידי נזילה מהן.

השימוש ברמקולים

תוכל להשתמש ברמקולים יחד כשהם צמודים זה לזה או במצב פריסה (לדוגמה, כדי ליצור צורת V). נוח לשאת את הרמקולים כשהם צמודים. ניתן לפרוס את הרמקולים עד לזווית של 180 מעלות. אל תנסה לפרוס את הרמקולים מעבר לזה.

לחיבור הרמקולים אל הטלפון או אל מכשיר שמע, חבר את כבל הרמקולים אל המחבר במכשיר. ניתן להשתמש ברמקולים עם מתאמי Nokia תואמים. כדי להשתמש ברמקולים עם מתאם Nokia, חבר את המתאם למכשיר ואת כבל הרמקול חבר למתאם. כדי להפעיל את הרמקולים, הזז את מתג ההפעלה שנמצא ברמקול הפרוס אל עבר הקצה התלוי. נורית החיווי הירוקה תופעל. כדי לכבות, הזז את מתג ההפעלה אל הכיוון הנגדי, או הצמד את הרמקולים זה לזה. נורית החיווי תכבה.

כדי לקבוע את עוצמת השמע, השתמש בבקר העוצמה שבמכשיר השמע.
אם עוצמת השמע של הרמקולים נמוכה מדי, החלף את הסוללות.
כדי לשאת את הרמקולים, הצמד אותם והכנס אל הנרתיק שמסופק.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם.
ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם המכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותה למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר MD-4 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



השלכה

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על התייעוד או על האריזה, נועד להזכיר שבתום חייהם של כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, הסוללות והמצברים יש להעביר אותם לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



החזר את המוצרים לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור בשל השלכת אשפה לא מבוקרת, וגם כדי לקדם שימוש חוזר במשאבי חומרים. מידע על איסוף זמין אצל קמעונאי המוצר, רשויות איסוף האשפה, יצרנים או אצל הנציג המקומי של Nokia. למידע נוסף, עיין בהצהרת השמירה על איכות הסביבה של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

ירוקום
נציגות NOKIA בישראל