

Miniaturowe głośniki Nokia MD-4

Te niewielkie głośniki stereofoniczne emitują wysokiej jakości dźwięki podczas słuchania muzyki lub radia z kompatybilnego telefonu Nokia czy też z osobnego urządzenia audio. Głośniki mają stereofoniczną wtyczkę audio o średnicy 3,5 milimetra.

Przed użyciem głośników uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zajrzyj też do instrukcji obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Instalowanie baterii

Głośniki zasilane są z czterech baterii AAA. Zalecane są baterie alkaliczne. Aby w obu głośnikach zainstalować po dwie baterie, przesun w kierunku strzałek pokrywy baterii na zewnętrznych ściankach głośników, umieść baterie w komorach zgodnie ze znajdującym się

w nich schematem i zamknij pokrywę, przesuwając je w odwrotnym kierunku. Jeśli nie zamierzasz używać głośników przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie, żeby nie dopuścić do uszkodzeń, które mogłyby spowodować wyciekający elektrolit.

Obsługa głośników

Głośników możesz używać, gdy są ze sobą złożone lub rozłożone (np. w kształcie litery V). Aby przenieść głośniki, wygodniej je mieć złożone. Głośniki możesz tak rozłożyć, że utworzą ze sobą kąt zbliżony do 180 stopni. Nie próbuj używać siły, żeby rozłożyć je bardziej.

Aby podłączyć głośniki do telefonu lub urządzenia audio, włóż końcówkę ich kabla do złącza znajdującego się w urządzeniu. Głośników tych można używać z kompatybilnymi adapterami Nokia. Wystarczy w tym celu podłączyć adapter Nokia do urządzenia, a kabel głośnikowy podłączyć do adaptera.

Aby wyłączyć głośniki, przesunąć wyłącznik znajdujący się między rozłożonymi głośnikami w stronę zawiasów. Zapali się zielona lampka

wskaźnika. Aby wyłączyć głośniki, przesun wyłącznik w przeciwnym kierunku lub złóż ze sobą oba głośniki. Lampka wskaźnika zgaśnie.

Do ustawiania głośności użyj jej regulatorów na urządzeniu audio. Jeśli dźwięk płynący z głośników staje się za cichy, wymień baterie.

Aby przenieść głośniki, złóż je i włóż do dostarczonej z nimi torby.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-4 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię "Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Pozbywanie się zużytych produktów

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Copyright © 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.