

Mini Altifalantes Nokia MD-4

Estes altifalantes estéreo compactos oferecem áudio de elevada qualidade enquanto ouve música ou o rádio no seu dispositivo áudio ou telemóvel Nokia compatível. Os altifalantes têm uma ficha de áudio estéreo de 3,5 mm.

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, ou o manual do utilizador do dispositivo de áudio compatível. Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

Instalar as pilhas

Os altifalantes são alimentados por quatro pilhas AAA. Recomendam-se pilhas alcalinas. Para instalar as pilhas aos pares, faça deslizar a tampa das pilhas no lado exterior de cada altifalante na direcção indicada pelas setas, coloque as pilhas conforme é indicado no respectivo

compartimento e feche a tampa fazendo-a deslizar na direcção oposta. Durante períodos longos em que os altifalantes não sejam utilizados, retire as pilhas para evitar danos provocados por derramamentos.

Utilizar os altifalantes

Pode utilizar os altifalantes juntos ou separados (por exemplo, em forma de V). É mais fácil transportar os altifalantes quando estão juntos. Os altifalantes podem ser separados até aproximadamente 180 graus. Não tente forçar os altifalantes a abrirem mais.

Para ligar os altifalantes ao telemóvel ou dispositivo de áudio, ligue o cabo dos altifalantes ao conector do dispositivo. Os altifalantes podem ser utilizados com adaptadores Nokia compatíveis. Para utilizar os altifalantes com um adaptador Nokia, ligue o adaptador ao dispositivo e o cabo do altifalante ao adaptador.

Para ligar os altifalantes, desloque o interruptor de alimentação, situado no interior dos altifalantes separados, na direcção da extremidade articulada. A luz indicadora verde acende-se. Para desligar os altifalantes,

desloque o interruptor de alimentação na direcção oposta ou junte os altifalantes. A luz indicadora verde apaga-se.

Para ajustar o volume, utilize os controlos de volume do dispositivo de áudio. Se o nível do som dos altifalantes ficar muito baixo, substitua as pilhas.

Para transportar os altifalantes, junte-os e coloque-os na bolsa fornecida.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.

- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-4 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Eliminação

O símbolo do contêiner de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, nos documentos ou na embalagem, lembra que na União Europeia todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha, para evitar possíveis riscos para o ambiente e para a saúde humana, causados pela eliminação não controlada de resíduos, e para promover a reutilização sustentada dos recursos materiais. As informações sobre a recolha estão disponíveis junto dos revendedores do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.