

Minidifuzoare Nokia MD-4

Când ascultați muzică sau la radio pe telefonul Dvs. Nokia compatibil sau pe un alt aparat audio, aceste compacte difuzoare stereo vă oferă o înaltă calitate a sunetului. Difuzoarele dispun de un conector audio stereo de 3,5 mm.

Înainte de a utiliza difuzoarele, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea, sau ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. audio compatibil. Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Instalarea bateriilor

Difuzoarele sunt alimentate de patru baterii AAA. Se recomandă bateriile alcaline. Pentru a instala bateriile câte două, scoateți capacele compartimentului de baterii prin glisare în direcția indicată de săgețile de pe partea exterioară a fiecărui difuzor, așezați bateriile în

compartiment în modul indicat și închideți apoi capacul prin glisare în direcție inversă. Dacă difuzoarele nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile pentru a evita producerea de defecțiuni ca urmare a scurgerilor din acestea.

Utilizarea difuzoarelor

Puteți utiliza difuzoarele pliate sau nu (de exemplu, pentru a forma un V). Plierea difuzoarelor este utilă în cazul transportării acestora. Difuzoarele pot fi depărtate până la aproximativ 180 de grade. Nu forțați difuzoarele pentru a le deschide mai mult.

Pentru a conecta difuzoarele la telefon sau la un aparat audio, introduceți cablul difuzoarelor în conectorul aparatului. Difuzoarele pot fi utilizate cu adaptoare compatibile Nokia. Pentru a utiliza difuzoarele cu un adaptor Nokia compatibil, conectați adaptorul la aparat și cablul difuzorului la adaptor.

Pentru a porni difuzoarele, deplasați comutatorul de pornire, poziționat în interiorul difuzoarelor deschise, către marginea cu articulație.

Indicatorul luminos de culoare verde se aprinde. Pentru a opri difuzoarele, deplasați comutatorul de pornire în direcția opusă sau pliați difuzoarele. Indicatorul luminos se stinge.

Pentru a regla volumul, utilizați comenzile pentru volum de pe aparatul Dvs. audio. Dacă nivelul sonor al difuzoarelor scade, înlocuiți bateriile.

Pentru a transporta difuzoarele, pliați-le și introduceți-le în săculețul furnizat cu produsul.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs MD-4 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Evacuarea

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Predați produsele în centrele de colectare pentru a împiedica deteriorarea mediului și vătămările corporale provocate de evacuarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Informațiile despre colectare le puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot

fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland