

Minireproduktory MD-4

Tieto kompaktné stereo reproduktory ponúkajú vysokú kvalitu pri počúvaní hudby alebo rádia vo vašom kompatibilnom telefóne Nokia alebo audio zariadení. Reproduktory majú 3,5 mm stereo audio konektory.

Skôr než začnete reproduktory používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, v ktorom sa nachádzajú dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe, ako aj návod k svojmu kompatibilnému audio zariadeniu. Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Vloženie batérií

Reproduktory sú napájané štyrmi batériami typu AAA. Odporúčame alkalické batérie. Pre inštaláciu batérií po pároch odsuňte kryt batérií na vonkajšej strane každého reproduktora v smere indikovanom šípkou, podľa zobrazenia umiestnite batérie do priehradky pre batérie a zasunúť kryt opačným smerom. Ak sa reproduktory dlhší čas nepoužívajú,

odstráňte batérie na ochranu pred ich poškodením spôsobeným vytečením batérii.

Používanie reproduktorov

Reproduktory môžete používať zložené alebo roztvorené (napríklad do tvaru V). Reproduktory sa v zloženom stave ľahko prenášajú.

Reproduktory môžete roztvoriť asi na 180 stupňov. Nepokúšajte sa reproduktory násilne roztvoriť ešte viac.

Reproduktory pripojíte k telefónu alebo audiozariadeniu zapojením kábla reproduktorov do príslušného konektora na zariadení. Reproduktory sa môžu používať s kompatibilnými adaptérmí Nokia. Aby ste mohli používať reproduktory s adaptérom Nokia, pripojte adaptér k zariadeniu a kábel reproduktora k adaptéru.

Reproduktory zapnete posunutím vypínača, ktorý sa nachádza vnútri zatvorených reproduktorov, smerom ku klíbu. Rozsvieti sa zelená kontrolka. Reproduktory vypnete posunutím vypínača opačným smerom, alebo zatvorením reproduktorov. Kontrolka zhasne.

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou regulátorov hlasitosti na audiozariadení. Pri nadmernom poklese hlasitosti reproduktorov vymeňte batérie.

Ak chcete reproduktory prenášať, zatvorte ich a vložte do dodaného puzdra.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-4 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

**Likvidácia**

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v literatúre alebo balení znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.