

Nokia minihögtalare MD-4

De här kompakta stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalarna. Läs även telefonens användarhandbok, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll, eller användarhandboken till ljudenheten. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Installera batterierna

Högtalarna får ström från fyra R03-batterier (AAA). Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier. Du installerar batterierna parvis genom att skjuta batteriluckan på utsidan av varje högtalare i pilriktning, sätta i batterierna som visas i batterifacket och stänga batteriluckan genom att skjuta den i motsatt riktning. Om du inte använder högtalarna under en längre tid, bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier.

Använda högtalarna

Du kan använda högtalarna hopvikta eller utvikta (så att de t.ex. bildar en V-form). Högtalarna är praktiska att bära när de är hopvikta. Det går att vika ut högtalarna upp till ca 180 grader. Försök inte tvinga upp högtalarna mer än så.

Anslut högtalarna till telefonen eller ljudenheten genom att sätta in högtalarkabeln i kontakten på enheten. Högtalarna kan användas med kompatibla Nokia-adaptrar. Om du ska använda högtalarna med en Nokia-adapter ansluter du adaptern till enheten och högtalarkabeln till adaptern.

Du slår på högtalarna genom att skjuta strömbrytaren som sitter inuti de uppvikta högtalarna mot gångjärnsänden. Den gröna indikatorlampan tänds. Du stänger av genom att skjuta strömbrytaren åt andra hållet eller vika ihop högtalarna. Indikatorlampan släcks.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten. Om högtalarnas ljudvolym blir för låg byter du batterier.

Om du vill bära högtalarna viker du ihop dem och lägger dem i det medföljande fodralet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-4 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av

konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att inom EU ska alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att undvika att det uppstår miljöskador eller hälsorisker på grund av okontrollerad sophantering och för att främja återvinning av material. Information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste

Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.