

Nokia Music Pack



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do

odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných

v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze,

předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Začínáme

S Hudební sadou Nokia můžete poslouchat hudební přehrávač kompatibilního mobilního telefonu stereo sluchátky nebo přes domácí stereo systém. Hudební sada Nokia obsahuje USB čtečku karet, která umožňuje kopírovat hudební soubory z kompatibilního PC do mobilního telefonu. Pokud váš telefon nemá kompatibilní hudební přehrávač, můžete nainstalovat aplikaci Music (Hudba)

z paměťové karty. Postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu.

Abyste mohli používat Hudební sadu Nokia, musíte mít kompatibilní telefon Nokia vybavený slotem pro paměťovou kartu a konektorem Pop-Port™ podporujícím stereo výstup zvuku. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Součásti

Hudební sada Nokia obsahuje následující položky:

- Zvukový adaptér Nokia (AD-46) umožňuje připojit dodaná Hudební sluchátka Nokia HS-61 nebo vaše vlastní stereo sluchátka vybavená standardní 3,5 mm přípojkou k mobilnímu telefonu, který má Pop-Port konektor.
- Čtečka USB MMC/SD karet umožňuje přenášet hudební soubory přes USB port kompatibilního telefonu na paměťovou kartu, která je dodána s Hudební sadou Nokia.
- Stereo audio kabel CA-72U umožňuje připojit mobilní telefon (se zvukovým adaptérem Nokia) ke kompatibilnímu stereo systému. Kabel má na jednom konci 3,5 mm přípojkou a na druhém dvě přípojky RCA.
- Paměťová karta umožňuje přenášet hudební soubory z kompatibilního PC do mobilního telefonu.

USB čtečka karet MMC/SD

USB čtečka karet MMC/SD se shoduje se specifikací USB verze 2.0 a definicí pro velkokapacitní paměťové zařízení USB verze 1.0. Čtečku karet je možné používat s těmito operačními systémy: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 nebo novější a Linux 2.4.

Máte-li Windows 98 nebo 98 SE, nainstalujte ovladač, který můžete stáhnout z webové stránky Nokia na adrese www.nokia.com. Pro instalaci ovladače spusťte setup.exe a postupujte podle zobrazených pokynů. Ovladač je v ostatních operačních systémech (tedy mimo Windows 98 and 98 SE) již obsažen a nemusí být instalován samostatně. Chcete-li použít čtečku karet, zapněte počítač a připojte čtečku do kompatibilního USB portu PC. Čtečka karet se zobrazí jako vyměnitelný disk. Čtečka karet podporuje tyto paměťové karty: MultimediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital (SD), miniSD a microSD (při použití s adaptérem).

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Jiné paměťové karty se nevejdou do slotu a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena. Čtečka karet má kontrolku. Svítí-li kontrolka nepřerušovaně, je čtečka připravena k použití. Pokud kontrolka bliká, PC zapisuje nebo čte soubory na paměťové kartě.



Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Nastavení a používání

1. Pokud váš telefon nemá hudební přehrávač podporující audio soubory formátu MP3 nebo AAC, vložte paměťovou kartu do slotu kompatibilního telefonu a nainstalujte aplikaci Music z paměťové karty do telefonu. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce telefonu.
2. Vyměňte paměťovou kartu z telefonu.
3. Máte-li paměťovou kartu MMC, RS-MMC nebo SD, vložte ji do slotu USB čtečky karet tak, aby pozlacená plocha kontaktů směřovala dolů. Máte-li paměťovou kartu miniSD nebo microSD (upevněnou do adaptéru), vložte ji do slotu USB čtečky karet tak, aby pozlacená plocha kontaktů směřovala nahoru. Ověřte, že zkosený roh karty směřuje doprava. Opatrně zatlačte kartu do slotu.
4. Připojte druhý konec kabelu čtečky karet do kompatibilního USB portu PC tak, aby kontrolka byla vpravo.
5. Vytvořte hudební soubory z CD pomocí softwaru Nokia PC Suite nebo aplikace Windows Media Player.
6. Zkopírujte hudební soubory do paměťové karty pomocí správce souborů operačního systému. Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.
7. Vyměňte paměťovou kartu ze čtečky karet a podle pokynů uvedených v uživatelské příručce ji vložte do telefonu.
8. Připojte Pop-Port konektor zvukového adaptéru Nokia do zásuvky Pop-Port telefonu tak, aby text "Nokia" na konektoru směřoval nahoru.
9. Chcete-li pro poslech používat dodaný headset nebo svá vlastní sluchátka, zasuňte 3,5 mm přípojku headsetu nebo sluchátek do zdičky zvukového adaptéru. Zvukový adaptér podporuje používání sluchátek s impedancí 16 ohmů nebo vyšší.

Chcete-li pro poslech používat svůj kompatibilní stereo systém, zasuněte 3,5 mm přípojku stereo audio kabelu do zdířky zvukového adaptéru a připojte dva konektory RCA audio kabelu do levého a pravého audio vstupu vašeho stereo systému.

10. V telefonu spusťte aplikaci Hudební přehrávač a přehrávejte hudební soubory z paměťové karty podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu.
Chcete-li používat aplikaci Music dodanou na paměťové kartě, informujte se v sekci "Aplikace Music".

11. Chcete-li v průběhu používání zvukového adaptéru ovládat hovory, stiskněte tlačítko na adaptéru pro volání, přijetí nebo ukončení hovoru. V průběhu hovoru mluve směrem do štěrbinu mikrofonu, která je na zvukovém adaptéru vedle textu "Nokia". Hlasitost nastavíte pomocí tlačítka na boku adaptéru.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Aplikace Music

Chcete-li přehrávat hudební soubory, spusťte aplikaci Music. Otevřete zobrazení All songs (Všechny skladby), Artists (Interpreti), Albums (Alba), Recently added (Nově přidáné) nebo Playlists (Seznamy skladeb) a vyberte skladbu. Telefon přehraje zvolenou skladbu a další skladby v aktuálním zobrazení. Informace

o dalších funkcích aplikace Music najdete v její nápovědě.

Péče a údržba

Vaše přístroje jsou produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o ně pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroje v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud jsou přístroje vlhké, nechte je úplně oschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroje v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroje v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroje v chladu. Při zahřívání přístrojů na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroje otevřít.
- Nedovolte, aby přístroje upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste s přístroji. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístrojů nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroje nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracují-li přístroje správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.