

Nokia Music Pack



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling

moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande

kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig

zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen.

Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Aan de slag

Met het Nokia Music Pack kunt u naar de muzikspeler van uw compatibele mobiele telefoon luisteren via een stereohoofd-telefoon of een huisstereo-installatie. Het Nokia Music Pack bevat een USB-kaartlezer en een geheugenkaart, waarmee u muziekbestanden van een compatibele pc naar uw mobiele telefoon kunt kopiëren. Als uw telefoon geen compatibele muzikspeler heeft, kunt u de

applicatie Music installeren vanaf de geheugenkaart, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding van uw telefoon. Om het Nokia Music Pack te gebruiken, hebt u een compatibele Nokia-telefoon nodig met een sleuf voor een geheugenkaart en een Pop-Port™-aansluiting die stereoaudio-uitvoer ondersteunt. Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Onderdelen

Het Nokia Music Pack bevat de volgende artikelen:

- Met de Nokia Audio Adapter (AD-46) kunt u de meegeleverde HS-61 Nokia Music Headphone of uw stereohoofd-telefoon met standaard 3,5 mm

stekker aansluiten op uw mobiele telefoon met Pop-Port-aansluiting.

- Met de USB MMC/SD-kaartlezer kunt u via de USB-poort van uw compatibele pc muziekbestanden

overbrengen naar de geheugenkaart die bij het Nokia Music Pack wordt geleverd.

- Met de CA-72U stereoaudiokabel kunt u uw mobiele telefoon (met de Nokia Audio Adapter) aansluiten op uw compatibele stereosysteem. De kabel

heeft een 3,5 mm stekker aan één kant, en twee RCA-stekkers aan de andere kant.

- Met de geheugenkaart kunt u muziekbestanden van een compatibele pc overbrengen naar uw mobiele telefoon.

USB MMC/SD-cartlezer

De USB MMC/SD-kaartlezer voldoet aan USB-specificatie versie 2.0 en USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport versie 1.0. De kaartlezer kan worden gebruikt met de volgende besturingssystemen: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 of later en Linux 2.4.

Als u Windows 98 of 98 SE hebt, moet u een stuurprogramma installeren dat u kunt downloaden van de Nokia-website www.nokia.com. U installeert het stuurprogramma door setup.exe uit te voeren en de instructies op het scherm te volgen. Andere besturingssystemen dan Windows 98 en 98 SE bevatten het

stuurprogramma al, zodat het daar niet geïnstalleerd hoeft te worden.

Zet de computer aan en sluit de kaartlezer aan op een compatibele USB-poort van uw pc om de kaartlezer te gebruiken. De kaartlezer wordt in het besturingssysteem weergegeven als een station met verwisselbaar medium.

De kaartlezer ondersteunt de volgende geheugenkaarten: MultimediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RSMC), Secure Digital (SD), miniSD en microSD (indien gebruikt met een adapter).

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten met dit apparaat.

Andere geheugenkaarten passen niet in de sleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

De kaartlezer heeft een indicatielampje. Wanneer het licht continu brandt, is de kaartlezer gereed voor gebruik. Als het lampje knippert, is de pc bezig met het schrijven of lezen van bestanden op de geheugenkaart.



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijderd, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Instellen en gebruiken

1. Als uw telefoon geen muzikspeler heeft die MP3- of AAC-audiobestanden ondersteunt, plaatst u de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de compatibele telefoon en installeert u de applicatie Music vanaf de geheugenkaart op de telefoon. Zie de gebruikershandleiding van uw telefoon voor details.
2. Verwijder de geheugenkaart uit de telefoon.
3. Als u een MMC-, RS-MMC- of SD-geheugenkaart hebt, plaats deze dan in de sleuf van de USB-kaartlezer met de goudkleurige contactpunten naar beneden. Als u een miniSD- of

microSD -geheugenkaart (gekoppeld aan een adapter) hebt, plaats deze dan in de sleuf van de USB-kaartlezer met de goudkleurige contactpunten naar boven. Controleer of de schuine hoek van de kaart naar rechts wijst. Duw de kaart voorzichtig in de sleuf.

4. Sluit het andere uiteinde van de kaartlezer zo aan op een compatibele USB-poort van uw pc dat het indicatielampje zich aan de rechterkant bevindt.
5. Maak muziekbestanden van uw cd's met de Nokia PC Suite-software of Windows Media Player.
6. Kopieer de muziekbestanden naar de geheugenkaart met het bestandsbeheerprogramma van uw besturingssysteem. Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.
7. Verwijder de geheugenkaart uit de kaartlezer en plaats deze in de telefoon volgens de instructies in de gebruikershandleiding daarvan.
8. Sluit de Pop-Port-aansluiting van de Nokia Audio Adapter aan op de Pop-Port-aansluiting van uw telefoon met

de tekst "Nokia" op de aansluiting naar boven.

9. Als u de meegeleverde hoofdtelefoon of uw eigen hoofdtelefoon wilt gebruiken om naar muziek te luisteren, steekt u de 3,5-mm stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting van de audioadapter.
De audioadapter ondersteunt hoofdtelefoons met een impedantie van 16-ohm of hoger.
Als u uw compatibele stereosysteem wilt gebruiken om naar muziek te luisteren, steekt u de 3,5-mm stekker van de stereoaudiokabel in de aansluiting van de audioadapter en sluit u de twee RCA-connectors van de audiokabel in de linker- en rechteraudiouitgang van uw stereosysteem.
10. Start de muziekapplicatie in uw telefoon, en speel de muziekbestanden op de geheugenkaart af volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
Zie "De applicatie Music" als u de applicatie Music wilt gebruiken die op de geheugenkaart wordt geleverd.

11. Als u een gesprek wilt voeren terwijl u de audioadapter gebruikt, kunt u de toets op de adapter indrukken om een nummer te kiezen, een oproep te beantwoorden of een gesprek te beëindigen. Tijdens een gesprek spreekt u in de opening van de microfoon naast de tekst "Nokia" op de audioadapter en stelt u het volume

bij met de toets op de zijkant van de adapter.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

De applicatie Music

Start de applicatie Music om muziekbestanden af te spelen. Open de weergave All songs, Artists, Albums, Recently added of Playlists, en selecteer een nummer. Het geselecteerde nummer

en de overige nummers in de huidige weergave worden afgespeeld. Zie die helpfunctie van de applicatie Music voor informatie over het gebruiken van andere functies ervan.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaten zijn producten van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moeten met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd de apparaten droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen

veroorzaken. Als de apparaten toch nat worden, laat ze dan volledig opdrogen.

- Gebruik of bewaar de apparaten niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar de apparaten niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar de apparaten niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de apparaten weer de normale temperatuur krijgen, kan binnen in de apparaten condens ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer de apparaten niet te openen.
- Laat de apparaten niet vallen en stoot of schud er niet mee. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om de apparaten schoon te maken.
- Verf de apparaten niet. Verf kan de bewegende onderdelen van een apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de apparaten niet goed werken.