

Nokia Music Pack



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy go pozbyć w osobnym,

specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia. Kontrola eksportowa

Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych

krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Pierwsze kroki

Pakiet Muzyczny Nokia pozwala słuchać odtwarzanej w kompatybilnym telefonie komórkowym muzyki, używając do tego stereofonicznych słuchawek lub domowego systemu stereo.

W skład Pakietu Muzycznego Nokia wchodzi czytnik kart USB oraz karta pamięci, która umożliwia kopiowanie plików muzycznych z kompatybilnego komputera do telefonu komórkowego. Jeśli w telefonie nie ma kompatybilnego

odtwarzacza muzyki, można zainstalować aplikację „Music” z karty pamięci, tak jak to opisano w instrukcji obsługi telefonu. Do korzystania z Pakietu Muzycznego Nokia potrzebny jest kompatybilny telefon Nokia, w którym jest gniazdo na kartę pamięci oraz złącze Pop-Port™ ze stereofonicznym wyjściem audio. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Części

Pakiet Muzyczny Nokia składa się z następujących elementów:

- Prześciówka Nokia Audio Adapter (AD-46) do podłączenia zestawu słuchawkowego HS-61 Nokia Music

Headphone (lub słuchawek stereo ze standardowym złączem 3,5 mm) do telefonu komórkowego ze złączem Pop-Port.

- Czytnik kart USB MMC/SD, który pozwala transferować pliki muzyczne przez port USB kompatybilnego komputera na kartę pamięci dostarczoną wraz z Pakietem Muzycznym Nokia.
- Kabel audio CA-72U do połączenia telefonu komórkowego z kompatybilnym urządzeniem stereo za pomocą przejściówki Nokia Audio Adapter. Na jednym końcu tego kabla jest wtyczka 3,5 mm, a na drugim dwie wtyczki RCA.
- Karta pamięci, która pozwala transferować pliki muzyczne z komputera do telefonu komórkowego.

Czytnik kart USB MMC/SD

Czytnik kart USB MMC/SD jest zgodny ze standardem USB w wersji 2.0 oraz z USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport w wersji 1.0. Z tego czytnika kart można korzystać w następujących systemach operacyjnych: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 (lub nowszy) oraz Linux 2.4. Jeśli używasz Windows 98 lub 98 SE, zainstaluj sterownik, który możesz pobrać z witryny Web firmy Nokia. Aby zainstalować ten sterownik, uruchom setup.exe i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

W systemach innych niż Windows 98 i 98 SE sterownik ten jest zawarty i nie trzeba go osobno instalować. Chcąc użyć czytnika kart, włącz komputer i podłącz ten czytnik do kompatybilnego portu USB komputera. Czytnik kart pojawi się w systemie operacyjnym jako dysk usuwalny. Omawiany czytnik kart współdziała z następującymi kartami pamięci: MultiMediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital (SD), miniSD i karta microSD, gdy użyta z przejściówką.

W tym urządzeniu można używać tylko kompatybilnych kart pamięci. Inne karty pamięci nie pasują do gniazda w telefonie i nie są z nim kompatybilne. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.

Czytnik kart ma swój wskaźnik świetlny. Ciągłe światło wskaźnika oznacza, że czytnik kart jest gotowy do użytku. Pulsujące światło wskaźnika oznacza, że

komputer zapisuje coś na karcie pamięci lub że ją odczytuje.



Ważne: nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Ustawienia i obsługa

1. Jeśli w telefonie nie ma odtwarzacza plików MP3 lub AAC, włóż kartę pamięci do gniazda kompatybilnego telefonu i zainstaluj w nim aplikację „Music”, którą znajdziesz na karcie pamięci. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
2. Kartę pamięci wyjmij z telefonu.
3. Jeśli masz kartę pamięci typu MMC, RS-MC lub SD, włóż ją do gniazda USB

czytnika kart tak, żeby złote złącza karty skierowane były w dół. Jeśli masz kartę pamięci typu miniSD lub microSD (z przejściówką), włóż ją do gniazda USB czytnika kart tak, żeby złote złącza karty skierowane były do góry. Sprawdź, czy ścięty róg karty znajduje się z prawej strony. Ostrożnie wepchnij kartę do gniazda.

4. Drugą końcówkę czytnika karty włóż do kompatybilnego portu USB komputera, tak żeby wskaźnik świetlny znalazł się po prawej stronie.
5. Korzystając z oprogramowania Nokia PC Suite lub aplikacji Windows Media Player, utwórz pliki muzyczne z dysku CD.
6. Pliki muzyczne skopiuj na kartę pamięci, posługując się menedżerem plików w systemie operacyjnym. Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.
7. Z czytnika kart wyjmij kartę pamięci i włóż ją do telefonu, tak jak to opisano w instrukcji jego obsługi.
8. Złącze Pop-Port przejściówki Nokia Audio Adapter włóż do złącza Pop-Port telefonu, tak żeby napis "Nokia" był skierowany do góry.
9. Aby słuchać muzyki przez dostarczony zestaw słuchawkowy lub inne słuchawki, włóż ich 3,5-milimetrową wtyczkę do gniazda w przejściówce audio.
- Przejściówka audio przystosowana jest do słuchawek o impedancji 16-omowej i wyższej. Chcąc słuchać muzyki z kompatybilnego systemu stereo, podłącz 3,5-milimetrową końcówkę kabla audio do gniazda w przejściówce audio, a dwa złącza RCA kabla audio podłącz do lewego i prawego wejścia audio systemu stereo.
10. W telefonie uruchom aplikację odtwarzacza muzyki i zacznij odtwarzać pliki muzyczne z karty pamięci, tak jak to opisano w instrukcji obsługi telefonu. Jeśli chcesz użyć dostarczonej na karcie pamięci aplikacji „Music”, zajrzyj do punktu „Aplikacja Music”.
11. Aby w czasie korzystania z przejściówki audio obsługiwać połączenia telefoniczne, naciśnij klawisz na tej przejściówce, żeby nawiązać, odebrać lub zakończyć połączenie. W czasie połączenia mów do mikrofonu, który znajduje się obok napisu „Nokia” na przejściówce audio, a głośność dźwięków ustaw klawiszem na bocznej ścianie tej przejściówki.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie

bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aplikacja Music

Aby odtwarzać pliki muzyczne, uruchom aplikację „Music”. Otwórz widok All songs (Wszystkie utwory), Artists (Wykonawcy), Albums (Albumy), Recently added (Ostatnio dodane) lub Playlists (Listy utworów), po czym wybierz interesujący

Cię utwór. Telefon odtworzy najpierw wybrany utwór, a potem dalsze utwory z otwartego widoku. Aby użyć innych funkcji aplikacji „Music”, zajrzyj do tekstów pomocy tej aplikacji.

Eksploatacja i konserwacja

Te urządzenia wyróżniają się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymagają właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenia powinny być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję

obwodów elektronicznych.

W przypadku zawilgocenia urządzeń poczekaj, aż całkowicie wyschną.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzeń w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzeń w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury

mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych i odkształcić lub nawet stopić elementy plastikowe.

- Nie przechowuj urządzeń w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie wraca do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać tych urządzeń.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniami. Nieostrożne obchodzenie się z nimi może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzeń nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzeń. Farba może zablokować ich ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli jakieś urządzenia nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.