

Nokia Music Pack

9245924/2



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto

deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente

local da Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à

legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Introdução

O Music Pack da Nokia permite-lhe ouvir o leitor de música de um telemóvel compatível, através de auscultadores estéreo ou de um sistema de alta fidelidade.

O Music Pack da Nokia inclui um leitor de cartões USB e um cartão de memória que lhe permitem copiar ficheiros de música de um PC compatível para o telemóvel. Se o telemóvel não possuir um leitor de música compatível, pode instalar a

aplicação Music a partir do cartão de memória, de acordo com as instruções do manual do utilizador do telemóvel.

Para utilizar o Music Pack da Nokia, é necessário um telemóvel Nokia compatível, com uma ranhura para um cartão de memória e um conector Pop-Port™ e que suporte a saída de áudio estéreo.

Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

Componentes

O Music Pack Nokia contém os seguintes itens:

- O Adaptador Áudio Nokia (AD-46) permite-lhe ligar o Auricular de Música HS-61 Nokia fornecido, ou os

auscultadores estéreo, equipados com uma ficha standard de 3,5 mm, ao telemóvel, que possui um conector Pop-Port .

- O leitor de cartões MMC/SD USB permite-lhe transferir ficheiros de música através da porta USB de um PC compatível para o cartão de memória fornecido com o Music Pack Nokia.
- O cabo de áudio estéreo CA-72U permite-lhe ligar o telemóvel (com o Adaptador Áudio Nokia) a um sistema estéreo compatível. O cabo tem uma ficha de 3,5 mm numa extremidade e duas fichas RCA na outra.
- O cartão de memória permite-lhe transferir ficheiros de música de um PC compatível para o telemóvel.

Leitor de cartões MMC/SD USB

O leitor de cartões MMC/SD USB é compatível com a especificação USB, versão 2.0, e com a USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport, versão 1.0. O leitor de cartões pode ser utilizado com os seguintes sistemas operativos: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 ou posterior e Linux 2.4.

Se possuir o Windows 98 ou 98 SE, instale um controlador que pode importar do site da Nokia na Internet, em www.nokia.com. Para instalar o controlador, execute o ficheiro setup.exe e siga as instruções apresentadas. O controlador já está incluído noutros sistemas operativos, que

não o Windows 98 e 98 SE, não necessitando de ser instalado à parte. Para utilizar o leitor de cartões, ligue o computador e ligue o leitor de cartões a uma porta USB compatível do PC. O leitor de cartões é apresentado como um disco amovível no sistema operativo. O leitor de cartões suporta os seguintes cartões de memória: MultimediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital (SD), miniSD e microSD (quando utilizado com um adaptador). Utilize apenas cartões de memória compatíveis com este dispositivo. Outros cartões de memória não cabem na ranhura

do cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo.

A utilização de um cartão de memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão incompatível poderem ser corrompidos.

O leitor de cartões possui uma luz indicadora. Quando a luz está continuamente acesa, o leitor de cartões está pronto para ser utilizado. Quando a luz está intermitente, o PC está a gravar ou a ler ficheiros no cartão de memória.



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Configuração e utilização

1. Se o telemóvel não tiver um leitor de música que suporte ficheiros de áudio MP3 ou AAC, introduza o cartão de memória na ranhura correspondente do telemóvel compatível e instale a aplicação Music no telemóvel, a partir do cartão de memória. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do telemóvel.
2. Remova o cartão de memória do telemóvel.
3. Se tiver um cartão de memória MMC, RS-MMC ou SD, introduza-o na ranhura do leitor de cartões USB, de modo a que os contactos dourados fiquem voltados para baixo. Se tiver um cartão de memória miniSD ou microSD (ligado a um adaptador), introduza-o na ranhura do leitor de

- cartões USB, de modo a que os contactos dourados fiquem voltados para cima. Certifique-se de que o canto cortado do cartão fica voltado para a direita. Empurre cuidadosamente o cartão para o interior da ranhura.
4. Ligue a outra extremidade do leitor de cartões a uma porta USB compatível do PC, por forma a que a luz indicadora fique do lado direito.
 5. Crie ficheiros de música a partir de CDs, utilizando o software Nokia PC Suite ou a aplicação Windows Media Player.
 6. Copie os ficheiros de música para o cartão de memória, utilizando o gestor de ficheiros do seu sistema operativo. Não se esqueça de criar cópias de segurança de todos os dados importantes.
 7. Remova o cartão de memória do leitor de cartões e introduza-o no telemóvel, de acordo com as instruções do respectivo manual do utilizador.
 8. Ligue o conector Pop-Port do Adaptador de Áudio Nokia à tomada Pop-Port do telemóvel, de modo a que o texto "Nokia", impresso no conector, fique voltado para cima.
 9. Para utilizar o auricular fornecido ou os seus auscultadores para ouvir música, ligue o conector de 3,5 mm do auricular ou dos auscultadores à tomada do adaptador áudio. O adaptador áudio suporta a utilização de auscultadores com uma impedância de 16 ohm ou superior. Para utilizar um sistema estéreo compatível, ligue o conector de 3,5 mm do cabo de áudio estéreo à tomada do adaptador áudio e ligue os dois conectores RCA do cabo de áudio às entradas dos canais de áudio direito e esquerdo do sistema de áudio.
 10. Inicie a aplicação do leitor de música do telemóvel e reproduza os ficheiros de música a partir do cartão de memória, de acordo com as instruções do manual do utilizador do telemóvel. Se desejar utilizar a aplicação Music fornecida com o cartão de memória, consulte "Aplicação Music".
 11. Para processar chamadas enquanto utiliza o adaptador áudio, prima a tecla do adaptador para efectuar,

atender ou terminar uma chamada. Durante uma chamada, fale para a abertura do microfone situada junto do texto "Nokia", no adaptador áudio, e ajuste o volume utilizando a tecla lateral do adaptador.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Aplicação Music

Para reproduzir ficheiros de música, inicie a aplicação Music. Abra a vista All songs, Artists, Albums, Recently added ou Playlists e seleccione uma música. O telemóvel reproduz a música escolhida,

bem como as restantes, na vista actual. Para utilizar outras funções da aplicação Music, consulte a respectiva função de ajuda.

Cuidados e manutenção

Os seus dispositivos são produtos de qualidade superior e deverão ser tratados com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha os dispositivos secos. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter

minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se os dispositivos ficarem molhados, deixe-os secar completamente.

- Não utilize ou guarde os dispositivos em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

- Não guarde os dispositivos em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde os dispositivos em locais frios. Quando os dispositivos retomam a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir os dispositivos.
- Não deixe cair, não bata nem abane os dispositivos. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar os dispositivos.
- Não pinte os dispositivos. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.