

Nokia Music Pack



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče

odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za neki namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Z glasbenim paketom Nokia lahko poslušate glasbeni predvajalnik združljivega mobilnega telefona prek stereo slušalk ali glasbenega stolpa. V glasbenem paketu Nokia sta bralnik kartic USB in pomnilniška kartica, s katerima lahko glasbene datoteke iz združljivega računalnika kopirate v mobilni telefon. Če vaš telefon nima združljivega predvajalnika glasbe, lahko po

navodilih v priročniku za uporabo telefona s pomnilniške kartice namestite aplikacijo Music.

Če želite uporabljati glasbeni paket Nokia, potrebujete združljiv telefon znamke Nokia, ki ima rezo za pomnilniške kartice in priključek Pop-Port™, ki podpira stereo zvok na izhodu.

Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

Sestavni deli

Glasbeni paket Nokia vsebuje naslednje dele:

- Zvočni adapter Nokia (AD-46) omogoča priključitev priloženih glasbenih slušalk Nokia HS-61 ali drugih stereo slušalk, opremljenih s standardnim 3,5-milimetrskim vtičem, na mobilni telefon, ki ima priključek Pop-Port.
- USB-bralnik pomnilniških kartic MMC/SD omogoča prenos glasbenih datotek po vmesniku USB združljivega računalnika na pomnilniško kartico, priloženo v glasbenem paketu Nokia.
- S stereo zvočnim kablom CA-72U lahko mobilni telefon (z zvočnim adapterjem Nokia) priključite na združljiv stereo glasbeni sistem. Kabel

ima na enem koncu 3,5-mm vtič in na drugem dva priključka cinch.

- S pomnilniško kartico lahko glasbene datoteke prenašate iz združljivega računalnika v mobilni telefon.

USB-bralnik kartic MMC/SD

USB-bralnik kartic MMC/SD je skladen s specifikacijo USB 2.0 in opredelitvijo USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport, različica 1.0. Bralnik kartic se lahko uporablja s temi operacijskimi sistemi: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 ali novejši in Linux 2.4.

Če uporabljate operacijski sistem Windows 98 ali 98 SE, namestite gonilnik, ki ga lahko naložite s spletnega mesta Nokia (www.nokia.com). Zaženite setup.exe in se ravnajte po prikazanih navodilih. V druge operacijske sisteme je gonilnik že vključen in ga ni treba posebej nameščati.

Če želite uporabiti bralnik kartic, vklopite računalnik in bralnik priključite na združljiva vrata USB računalnika. Bralnik kartic je v operacijskem sistemu prikazan kot izmenljiv disk.

Bralnik kartic podpira te pomnilniške kartice: MultimediaCard (MMC), pomanjšana kartica MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital (SD) ter miniSD in microSD (če uporabite adapter). Uporabljajte le pomnilniške kartice, ki so združljive s to napravo. Druge se ne prilegajo reži za pomnilniške kartice in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke. Bralnik kartic ima lučko. Ko ta neprekinjeno sveti, je bralnik v uporabi. Če lučka utripa, računalnik zapisuje datoteke na pomnilniško kartico ali jih z nje bere.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če

pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.

Priprava in uporaba

1. Če vaš telefon nima glasbenega predvajalnika, ki podpira zvočne datoteke MP3 ali AAC, vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniške kartice združljivega telefona in s pomnilniške kartice namestite v telefon aplikacijo Music. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo telefona.
2. Odstranite pomnilniško kartico iz telefona.
3. Če imate pomnilniško kartico MMC, RS-MMC ali SD, jo vstavite v režo bralnika kartic USB tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol. Če imate pomnilniško kartico miniSD ali microSD (pritrjeno na adapter), jo vstavite v režo bralnika kartic USB tako, da so zlati priključki obrnjeni navzgor. Poskrbite, da bo prirezani vogal kartice obrnjen v desno. Kartico previdno potisnite v režo.
4. Drug konec bralnika kartic priključite na združljiva vrata USB na računalniku tako, da je lučka na desni.
5. S programsko opremo Nokia PC Suite ali Windows Media Player ustvarite iz CD-jev glasbene datoteke.
6. Kopirajte jih na pomnilniško kartico z uporabo programa za upravljanje datotek v operacijskem sistemu. Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.
7. Odstranite pomnilniško kartico iz bralnika kartic in jo vstavite v telefon po navodilih v priročniku zanj.
8. Vtaknite vtič priključka Pop-Port na zvočnem adapterju Nokia v vtičnico

Pop-Port v telefonu tako, da je beseda "Nokia", natisnjena na priključku, obrnjena navzgor.

9. Če želite uporabljati priložene ali svoje slušalke, vtaknite 3,5-milimetrski priključek slušalk v vtičnico zvočnega adapterja.

Zvočni adapter podpira slušalke z impedanco 16 ohmov ali več.

Če želite glasbo poslušati z združljivim stereo glasbenim sistemom, vtaknite 3,5-milimetrski priključek stereo zvočnega kabla v vtičnico zvočnega adapterja, priključka cinch zvočnega kabla pa v vtičnici za levi in desni kanal zvočnega signala na glasbenem sistemu.

10. Zaženite predvajalnik glasbe v telefonu in predvajajte glasbene datoteke s pomnilniške kartice po navodilih

v priročniku za uporabo telefona.

Če želite uporabljati aplikacijo Music, priloženo na pomnilniški kartici, glejte "Aplikacija Music".

11. Med uporabo zvočnega adapterja lahko upravljate klice tako, da kličete, sprejemate klice ali jih končujete s pritiskom tipke na adapterju. Med klicem govorite v odprtino za mikrofona poleg besedila "Nokia" na zvočnem adapterju, glasnost pa prilagajajte s tipko na strani adapterja.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Aplikacija Music

Če želite predvajati glasbene datoteke, zaženite aplikacijo Music. Odprite pogled All songs, Artists, Albums, Recently added ali Playlists in izberite skladbo. Telefon

predvaja izbrano in druge skladbe v trenutnem pogledu. Če želite uporabljati druge funkcije aplikacije Music, uporabite funkcijo za pomoč.

Nega in vzdrževanje

Vaše naprave so izdelki vrhunske zasnove in izdelave, zato je treba z njimi ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo.

- Skrbite, da bodo naprave vedno suhe. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprave zmočijo, naj se popolnoma posušijo.
- Naprav ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njihovi gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprav ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in deformirajo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprav ne hranite na mrazu. Ko se naprave nato segrejejo na običajno temperaturo, se utegne v notranjosti nabrati vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprav ne skušajte odpreti.
- Naprave varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprav ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.