

# Nokia Music Pack



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det

vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Exportreglering  
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

---

## Komma igång

---

Med Nokia Music Pack kan du lyssna på musikspelaren på en kompatibel mobiltelefon via stereohörlurar eller en hemstereo. Nokia Music Pack innehåller en USB-kortläsare och ett minneskort som gör att du kan kopiera musikfiler från en kompatibel dator till mobiltelefonen. Om din telefon inte har en kompatibel musikspelare kan du installera programmet

Music från minneskortet enligt anvisningarna i användarhandboken för telefonen.

När du ska använda Nokia Music Pack behöver du en kompatibel Nokia-telefon med ett minneskort och en Pop-Port<sup>TM</sup>-kontakt som kan hantera stereoljud. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

---

## Delar

---

Nokia Music Pack innehåller följande delar:

- Med Nokia Audio Adapter (AD-46) kan du ansluta den medföljande HS-61 Nokia Music Headphone eller stereohörlurar som är utrustade med en 3,5-mm-standardkontakt till en mobiltelefon som har en Pop-Port -kontakt.
- Med hjälp av USB MMC/SD-kortläsaren kan du överföra musikfiler via USB-porten på en kompatibel dator till minneskortet som medföljer Nokia Music Pack.
- Med CA-72U-stereoljudskabeln kan du ansluta mobiltelefonen (med Nokia Audio Adapter) till en kompatibel stereo. Kabeln har en 3,5-mm-kontakt i ena änden och två RCA-kontakter i den andra.
- Med minneskortet kan du överföra musikfiler från en kompatibel dator till mobiltelefonen.

## USB MMC/SD-kortläsare

USB MMC/SD-kortläsaren följer USB-specifikationen version 2.0 och klassdefinitionen för USB-enheter för masslagring, Bulk-Transport, version 1.0. Kortläsaren kan användas med följande operativsystem: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 eller senare samt Linux 2.4.

Om du har Windows 98 eller 98 SE behöver du installera en drivrutin som du hämtar från Nokias webbplats [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

När du ska installera drivrutinen kör du setup.exe och följer anvisningarna på skärmen. Till skillnad från i Windows 98 och 98 SE ingår drivrutinen i andra operativsystem och behöver inte installeras separat. När du ska använda kortläsaren slår du på datorn och ansluter kortläsaren till en kompatibel USB-port på datorn.

Kortläsaren visas som en flyttbar disk i operativsystemet.

Kortläsaren kan användas med följande minneskort: MMC (MultimediaCard), RSMC (Reduced-Size MultiMediaCard), SD (Secure Digital), mini-SD samt microSD (när den används tillsammans med en

adapter).

Använd endast kompatibla minneskort tillsammans med enheten. Övriga minneskort passar inte in i minneskortplatsen och är inte kompatibla med den här enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Kortläsaren har en indikatorlampa. När lampan lyser med fast sken är kortet klart att användas. När lampan blinkar är datorn upptagen med att skriva eller läsa filer på minneskortet.



**Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

# Inställningar och användning

---

1. Om din telefon inte har en musikspelare som kan hantera MP3- eller AAC-ljudfiler sätter du in minneskortet i minneskortplatsen på den kompatibla telefonen och installerar programmet Music från minneskortet till telefonen. Mer information finns i användarhandboken för telefonen.
2. Ta bort minneskortet från telefonen.
3. Om du har ett MMC-, RS-MMC- eller SD-minneskort sätter du in det på USB-kortläsarens plats med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. Om du har ett miniSD- eller microSD-minneskort (anslutet till en adapter) sätter du in det på USB-kortläsarens plats med de guldfärgade kontakterna vända uppåt. Se till att det snedskurna hörnet på kortet pekar åt höger. Tryck försiktigt kortet på plats.
4. Anslut kortläsarens motsatta sida till en kompatibel USB-port på datorn så att indikatorlampan finns på höger sida.
5. Skapa musikfiler från dina CD-skivor med hjälp av programmet Nokia PC Suite eller Windows Media Player.
6. Kopiera musikfilerna till minneskortet med hjälp av filhanteraren i det operativsystem som du använder. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data.
7. Ta bort minneskortet från kortläsaren och sätt in det i telefonen enligt anvisningarna i användarhandboken.
8. Anslut Pop-Port-kontakten på Nokia Audio Adapter till telefonens Pop-Port-sockel så att texten "Nokia" på kontakten är vänd uppåt.
9. När du ska lyssna med det medföljande headsetet ansluter du headsetets eller hörlurarnas 3,5-mm-kontakt till sockeln på ljudadaptorn. Ljudadaptorn kan användas tillsammans med hörlurar med impedansen 16 ohm eller högre. När du ska lyssna via en kompatibel stereoanläggning ansluter du stereoljudkabelns 3,5-mm-kontakt till

sockeln på ljudadaptorn och stereoljudkabelns två RCA-kontakter till ljudutgångarna för vänster och höger kanal på stereon.

10. Starta programmet för musikspelaren i telefonen och spela upp musikfilerna från minneskortet enligt anvisningarna i användarhandboken för telefonen. Om du vill använda programmet Music på minneskortet läser du "Programmet Music".
11. När du använder ljudadaptorn kan du ringa upp, besvara eller avsluta samtal

med hjälp av knappen på adaptorn. Under samtal talar du i mikrofonöppningen bredvid texten "Nokia" på ljudadaptorn och du justerar volymen med hjälp av knappen på adaptorns sida.



**Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

## Programmet Music

---

När du ska spela upp musikfiler startar du programmet Music. Öppna Alla sånger, Artister, Album, Nyttillkomna eller Spellistor och välj en låt. Den valda låten och övriga låtar i vyn spelas upp i telefonen. Om du vill använda andra funktioner i programmet Music finns mer information i hjälpen till programmet.

# Skötsel och underhåll

---

Dina enheter är tekniskt avancerade produkter framställda med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheterna mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheterna ändå utsätts för väta måste de ges tillfälle att bli fullständigt torra.
- Använd eller förvara inte enheterna i dammiga, smutsiga miljöer. Enheternas rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheterna på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheterna på kalla platser. När enheterna värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på

insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte att öppna enheterna.
- Tappa inte enheterna. Slå eller skaka inte heller på dem. Om de behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheterna.
- Måla inte enheterna. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om några enheter inte fungerar som de ska, tar du dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad.