

# سماعة الرأس ستريو Nokia WH-600



9206937/1



حقوق النشر والطبع © ٢٠٠٧ Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia Connecting People Nokia علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من Nokia.

تبعد Nokia سياسة تطوير مستمرة. وختفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

## العربية

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيّة لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مغولية أو محتويات هذه الوثيقة. ختّفظ Nokia بالحق في تنفيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. برجاء الرجوع لوكيل Nokia لمزيد من التفاصيل.

## ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تكنولوجيا أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تهريب يتعارض مع القانون.

## لتبدأ

باستخدام سماعة الرأس ستريو Nokia WH-700. يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها والاستماع للموسيقى من هاتف متواافق.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متواافق يحتوي على موصل AV بمقاس ٣,٥ مم، أدخل قابس سماعة الرأس (الجزء ١ الموضح في صفحة العنوان) في موصل AV. انظر دليل مستخدم الهاتف لمزيد من التفاصيل.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متواافق يحتوي على موصل AV بمقاس ٣,٥ مم، صل مهابين AD-52 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايبن بالهاتف.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف متواافق (مثل مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٣,٥ مم، صل مهابين AD-63 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايبن بالهاتف. عند استخدام هذا المهايبن، يمكنك استخدام سماعة الرأس لل الاستماع للموسيقى فقط.

ضع سماعات الرأس (١) على الرأس بحيث تكون وساداتي مكبر الصوت موضوعة بارتياح على الأذن (انظر الشكل ٧). ضع الوسادة الموجودة بها المؤشر A على الأذن اليسرى والوسادة الموجودة بها المؤشر B على الأذن اليمنى. اضبط طول طوق الرأس للحصول على أفضل وضع. ثبت سماعة الرأس بملابسك باستخدام المشبك (٢). سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

احتفظ بجميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

بعض أجزاء سماعة الرأس مغناطية. يمكن إيجاز المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا تضع بطاريات الانتقام أو وسانط التخزين المغناطية الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

**تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



## ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت، اضغط مفتاح رفع مستوى الصوت (٤) أو خفضه.

## التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العاديّة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف. أثناء المكالمة، تكلم في ميكروفون (٣) سماعة الرأس.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء (٤) ثم تابع وفقاً لما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين. لإنهاء مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

## العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الافتراضات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متفقة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو منسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تضر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية.
- لا خاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محلائل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة وينع التشغيل الاعتيادي. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

### التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو المطبووعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوفر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المناهضة. توافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج.

العربية

وهيئات التخلص من النفايات الخلية. والهيئة المحلية لمسؤولية المصنعين أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج الفديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على [www.nokia.com](http://www.nokia.com).