

Στερεοφωνικό σέτ μικροφώνου-ακουστικού Nokia WH-600



9206939/1



© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιοπάροχοί της για

απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Για να ξεκινήσετε

Με το στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia WH-600 μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις και να ακούτε μουσική από συμβατή συσκευή.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή Nokia με υποδοχή Nokia 3,5-mm AV, εισαγάγετε το βύσμα του σετ μικροφώνου-ακουστικού (σημείο 1 στη σελίδα τίτλου) στην υποδοχή AV. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή Nokia με υποδοχή Nokia 2,5 mm AV, συνδέστε πρώτα τον παρεχόμενο προσαρμογέα AD-52 στο βύσμα του σετ μικροφώνου ακουστικού και κατόπιν συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή (όπως μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής) που διαθέτει τυπική υποδοχή ήχου 3,5 mm, συνδέστε πρώτα τον παρεχόμενο προσαρμογέα AD-63 στο βύσμα του σετ μικροφώνου-ακουστικού και

κατόπιν συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον προσαρμογέα, η χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι δυνατή μόνο για την ακρόαση μουσικής.

Τοποθετήστε τα ακουστικά (6) στο κεφάλι σας έτσι ώστε οι βάσεις των ακουστικών να εφαρμόζουν άνετα στα αυτιά σας (βλέπε εικόνα 7).

Τοποθετήστε τη βάση με την ένδειξη L στο αριστερό αυτί και τη βάση με την ένδειξη R στο δεξί αυτί. Ρυθμίστε το μήκος της ταινίας για το κεφάλι για βέλτιστη προσαρμογή. Στερεώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το κλιπ (2). Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου (4) προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στην κινητή σας συσκευή, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή κανονικά. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μιλήστε στο μικρόφωνο (3) του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν η κινητή σας συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (σημείο 5) και

κρατήστε το πατημένο. Στη συνέχεια, προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της κινητής σας συσκευής.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τη στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή

Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.