

## Nokia stereo-peakomplekt WH-600



9206940/1



© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või

sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimast Nokia esindusest.

#### Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

## Alustamine

Nokia stereo-peakomplekti WH-600 abil saab ühilduva seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuulata.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 3,5 mm audio-video ühenduspesa, pistke peakomplekti pistik (esilehe joonisel osa 1) audio-video ühenduspesa. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm audio-video ühenduspesa, ühendage kaasasolev adapter AD-52 peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks mõne muu ühilduva seadmega (näiteks pleieriga), millel on standardne 3,5 mm audiopesa, ühendage kaasasolev adapter AD-63 peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega. Kui adapter on ühendatud, saab peakomplekti kasutada üksnes muusika kuulamiseks.

Pange kõrvaklapid (6) pähe, nii et kuulari padjakesed mugavalt kõrvadele asetuvad (vaadake joonist 7). Pange L-tähega märgitud padjake vasakule ja R-tähega märgitud padjake paremale kõrvale. Seadke peavõru pikkus endale sobivaks. Kinnitage peakomplekt klambri abil rõiva külge (2). Peakomplekt on kasutamiseks valmis.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.



**Hoiatus.** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

## Helitugevuse seadmine

Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnuppu (4) üles või alla.

## Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, helistage mobiilsideseadmega nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige peakomplekti mikrofoni (3).

Kui teie mobiilsideseade toetab häälvahimist, hoidke vastamis-/lõpetamisklahvi (5) all ja toimige vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis kirjeldatule.

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi kaks korda. Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

## Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



### Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta



saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt [www.nokia.com](http://www.nokia.com).